

BELYSNINGSSYSTEM

Detta är ett generellt materielvårdsschema som gäller för produktgruppen belysningsystem med spänning 230/400 VAC, med eller utan fastsatt anslutningskabel. Exempel på system kan vara arbetsbelysningar, lysrörsarmaturer, strålkastare, belysningsmaster samt olika belysningsystem som inte har eget materielvårdsschema.

Med system menas olika typer av system innehållande olika armaturer med hållare, stativ eller fastsättningsanordning.

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsvårdning

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsvårdning utföras. Se M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Elcentral	Aktas:9	Åtejp	Orig	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd
Lysrörsarmaturer MT	Aktas:9	Åtejp	Orig	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd
Fältarbetslampor MT	Aktas:9	Klapp	Orig	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd
Belysningsatser /S	Aktas:9	Klapp	Orig	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd
Lamplådor /S	Aktas:9	Klapp	Orig	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd
Belysningsarmaturer	Aktas:9	Klapp	Orig	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd
Belysningsmaster /S	Aktas:9	Klapp	Orig	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd

Avgränsningar

Övrig belysningsmateriel av likartat utförande kan vårdas i tillämpliga delar enligt dessa riktlinjer.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Sats och tillbehörspackad materiel packas enligt sats/tillbehörskort.

Ljusarmatur med anslutningskabel utan kabelvinda förvaras i ring med oförlorbar rem, om sådan finns. Alternativt, om oförlorbar rem saknas, förvaras de i ring ombundna med textilband på minst ett ställe.

Förvaringsmetod

Förvaras i helavfuktat förråd.

Vårdpersonal

Elektrisk kontroll skall utföras av härför utbildad personal, lägst instruerad person.

Teknisk orientering

Aktuella förnödenheter är en blandning av belysningsartiklar, vissa med tillbehör och vissa satslagda.

Vissa av förnödenheterna är batteriförbrukare.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Åtgärd före förvaring	M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
	M7782-018522 MVSCHD BELSATS
	M7782-024541 MVSCHG BELSYST
	M7782-019872 MVSCHDS KABEL UTTAG
	M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG
Åtgärder vid utlämning	M7782-117004 GENOMFÖR VID UTLÄMN
Gummi, plast, färg	M7782-122001 GUMMI GEMENS
	M7782-122002 TÄTNINGSELEMENT
Elektroteknisk materiel	M7782-124021 TORRBATT GEMENS
	M7782-124022 BRUNST ALKALINEBATT
	M7782-124023 LITIUMBATT

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
N/A	N/A

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

- Gör noggrant ren all materiel,
- Bättringsmåla förvaringslådor vid behov,
- Kontrollera och komplettera materielen i förekommande fall enligt gällande sats- och tillbehörslistor.
- Utför grundtillsyn enligt M7782-024541
MVSCHG BELSYST

Elcentraler

- Utför grundtillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG
ELCENTRALER,
- Se till att alla skyddsapparater är frånslagna (ingen spänd fjäder),

Kablar, kabelsatser, grenuttag och kabelvindor

- Utför grundtillsyn enligt M7782-019871 MVSCHG
KABEL UTTAG

Förrådsställning

Följande synpunkter bör beaktas vid förrådsställning av gummimateriel:

- Undvik sol eller annat skarpt ljus
- Välj plats där växlingar i temperatur och luftfuktighet i förrådet bedöms vara minst
- Förvara inte materielen i närheten av en värmekälla
- Förvara inte materielen i lokal där gnistbildande elapparater används, risk för ozonbildning
- Förvara materielen i sina originalförpackningar. Ställ lock/luckor till lådor på glänt

Torrluftåtgärder

All materiel försvaras i torrluftat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

- Kontrollera att materielen är i det skick som föreskrivs i avsnittet **ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING**
- Utför endast den vård som vid kontrollen visar sig vara erforderlig.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Genomför punkter med säkerhetskontroller i enlighet med MVSCHG för den materiel som utlämnas, efter förvaring i förråd längre tid än två år.

Generella åtgärder vid utlämning enligt M7782-117004 **GENOMFÖR VID UTLÄMN.**

Åtgärder vid insats

Genomför punkter med säkerhetskontroller i enlighet med MVSCHG för den materiel som utlämnas efter förvaring i förråd längre tid än två år.

Generella åtgärder vid utlämning enligt M7782-117004 **GENOMFÖR VID UTLÄMN.**