

## M8550-748010 RÄDDNINGSDRÄKT FRIUPPSTIGNING UBÅTSPERSONAL /S

### ALLMÄNT

#### OBS

#### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M8550-748010 SESSP/S	9	Åtejp	Orig	Tluft	1	0	0

### Avgränsningar

Inga avgränsningar

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

Dräkt med tillhörande utrustning ska transporteras i sin originalförpackning i lämpligt ytteremballage med ADR märkning för Litiumbatteri och för Gaspatron.

Dräkt med tillhörande utrustning ska ej utsättas för ett direkt tryck som är högre än motsvarande vikt av fem likadana dräkter staplade ovanpå.

### Referenser

#### Referenser Vårdpublikationer

Nr	Materiel/Vårdpublikation	F-bet
1	ANV UH HDB SESSPE	M7786-265791
2	Grundtillsyn	M7782-260311
3	Teknisk order underhåll	M7781-007805

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

Innan långtidsförvaring av M8550-749010 SESSPE, inklusive räddningsdräkt, underställ, räddningsflotte och övriga tillbehör, är omslutna av en vakuumpförpackning som i sin tur förvaras i en förvaringsväska.

### Förrådsställning

- Stapla max 5 st. förpackningar i höjd
- Temperaturen ska vara mellan -30+65 C
- Undvik kontakt med vätskor
- Undvik föroreningar

### Torrluftsåtgärder

Förvaras i avfuktat förråd.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

#### 12 månader

Kontrollera genom visuell inspektion och att känna utanpå förvaringsväskan att vakuumpförpackningen inte har brutits under förvaringen. Om vakuumpförpackningen har brutits ska transportförpackning med innehåll sändas till bakre nivå för fördjupad kontroll.

#### 84 månader

Sänd förvaringsväskan med innehåll till leverantören för besiktning.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Kontrollera genom visuell inspektion och att känna utanpå förvaringsväskan att vakuumpförpackningen inte har brutits under förvaringen. Om vakuumpförpackningen har brutits ska transportförpackning med innehåll sändas till bakre nivå för fördjupad kontroll.