

## **C-INDIKERINSTR CAM MT**

### **ALLMÄNT**

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### **Normtabell**

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M3681-102011 C-INDIKERINSTR CAM MT	Akta:9	Kbok:9	Orig	Tluft	9	Fdm	Fd

### **Avgränsningar**

Inga avgränsningar.

### **Särskilda riktlinjer**

#### **Hantering och transport**

Vid hantering och transport av C-indikerinstr CAM MT skall riktlinjerna i M7749-753091, SäkI N- och C-stridsmedel Radiakföreståndare och M7749-753012, SäkI Gemensam del följas.

Vid hantering och transport av C-indikerinstr CAM MT skall riktlinjerna i SäkI A-C Bilaga följas.

Hantering och transport av litiumbatterier skall ske enligt M7782-124023, MVSCHF för litiumbatterier.

#### **Vårdmarkering**

Förrådsställda instrument skall ha en underhållsjournal. Av journalen ska det framgå:

- respektive instruments individnummer
- tidpunkt för vård
- typ av vård och vad som åtgärdats
- vem som utför vården
- intervall och eventuell underhållskörnings längd.

#### **Vårdintervall**

Tillsyn under förvaring skall för C-indikerinstr CAM utföras varje vecka och manuell underhållskörning varje månad.

## **Övriga riktlinjer**

Felaktigheter väsentliga för funktionen på C-indikerinstr CAM ska repareras enligt anvisningar i UFA SKYDD 100-01 1235.

Litiumbatterier vårdas enligt riktlinjer i M7782-124023, MVSCHF för litiumbatterier.

Nätanslutning till 230 V uttag krävs för underhållskörning av C-indinstr CAM.

## **Referenser**

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Batterier	M7782-124023 LITIUMBATT

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-012921 IBOK C-INDINSTR CAM
Tillbehörslista	M7777-591260 TL F M3681-102011

## **ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING**

### **Tillsyn och förrådsställning**

Följande åtgärder skall utföras innan förrådsställning:

- Utför daglig tillsyn enligt M7786-012291, IBOK C-INDINSTR CAM.
- Kontrollera tillbehören enligt M7777-591260 med avseende på befintlighet och skador.
- Rengör instrumentväskan med dammsugare eller borste.
- Placera instrumentet på till exempel förrådshylla och på ett sådant sätt att det underlättar underhållskörning. Vid förrådsställning av flera instrument kan underhållskörning underlättas genom att instrumenten kopplas via en timer till vägguttag. Timerns funktion är att avbryta underhållskörningen efter angiven tid.

### **Torrluftåtgärder**

Förvaring i helavfuktat förråd

Instrumentet med tillbehör skall förvaras i helavfuktat förråd.

## **ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING**

### **Tillsyn**

#### Varje vecka

Utför underhållskörning av C-indikerinstr CAM under minst en timme per vecka (timer kan användas) enligt M7786-012921, IBOK C-INDINSTR CAM. Vid den första underhållskörningen ska manuell underhållskörning genomföras.

#### Varje månad

Utför manuell underhållskörning enligt M7786-012921, IBOK C-INDINSTR CAM.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

Inga centrala riktlinjer.