

CBRN - PERSONLIG SKYDDSMATERIEL

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7349-052000 ANSIKTSSKYDD 90	Aktas	Åtejp	Orig:9	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd
M7349-052010 ANSIKTSSKYDD 90/1	Aktas	Åtejp	Orig:9	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd
M7349-052020 ANSIKTSSKYDD 90/2	Aktas	Åtejp	Orig:9	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd
M7349-052030 ANSIKTSSKYDD 90/3	Aktas	Åtejp	Orig:9	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd
M7332-801800 C-SKYDDSHANDSKAR 8	0	0	Orig	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd
M2311-714010 FILTER 90	Aktas	Åtejp	Orig:9	Tluft:9	4:9	Fdm	Fd
M7081-159000 PLASTPÅSE 159	0	0	0	Kallfd:9	12	Fdm	Fd
M7332-064070 SKYDDSHANDSKE 7	0	0	Orig:9	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd
M8560-101210 SKYDDSUSTR 90A /S	Aktas	Åtejp	Orig:9	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd
M8560-101220 SKYDDSUSTR 90B /S	Aktas	Åtejp	Orig:9	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd
M8560-101230 SKYDDSUSTR 90C /S	Aktas	Åtejp	Orig:9	Tluft:9	8:9	Fdm	Fd

Avgränsningar

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Vid förvaring, hantering, transport och kassation av Personsaneringsmedel 104 skall skyddsriktlinjer i M7739-351106 SäKI CBRN 2013 följas.

Förvaringsmetod

Beträffande Ansiktsskydd 90, se M7782-122001 GUMMI GEMENS.

Plastpåse 159 förvaras enligt M7782-122101 PLAST GEMENS.

Om den personliga skyddsutrustningen har packats i väska skall väskan med innehåll torrluftsförvaras.

Beträffande Personsaneringsmedel 104, se M7782-130858 MVSCHF CBRN SANMED.

Beträffande Indikeringspapper 104 och 105 samt Nervgasbricka 90, se M7782-130857, MVSCHF C-IND.

Övriga riktlinjer

Förpackning

Om snabbare utlämning eftersträvas kan skyddsutrustning 90B och 90C packas enligt satslistan. Ansiktsskyddet skall då vara försett med formstöd.

Personsaneringsmedel skall inte packas i väskan.

Beträffande Personsaneringsmedel 104, se M7782-130858 MVSCHF CBRN SANMED.

Beträffande Nervgasbricka 90, se M7782-130857, MVSCHF C-IND.

Filter 90 som förrådsställs i mobiliseringsförråd skall i första hand förvaras i obruten aluminiumförpackning. Dock skall 10% av partiet kontrollvägas före förrådsställning. Se Tillsyn och förrådsställning, Filter 90.

Skyddshandskar 7 skall vara packade i kartong 390×190×90 mm som innehåller 10 par. Alternativt används en större kartong, 850×800×400 mm, innehåller 36 småkartonger.

Gemensamma riktlinjer

- 1 Ansiktsskydd 90 som utsorterats enligt Åtgärder före förvaring skall genomgå smittrening, kontroll, täthetsprovning m m. Denna behandling utförs centralt.

För att minska riskerna att ansiktsskydd 90 skadas vid transport till och från smittrening skall ansiktsskydden (med monterade formstöd) packas på lastpall i 4 rader med 10 ansiktsskydd i varje rad. Lägg mellanläggskiva och montera krage.
- 2 Filter 90 förekommer även som övningsmateriel och skall då redovisas som M2311-714020 FILTER 90 ÖVNING. Samtidigt skall de avföras ur redovisningen med tidigare förrådsbeteckning och förrådsbenämning. Endast sådana filter 90 får användas vid utbildning i fred.

För FILTER 90 ÖVNING gäller särskilda riktlinjer enligt nedan. Filtren viktkontrolleras inte. De kasseras om de fått så stora skador eller rasslar så kraftigt vid skakning att de bedöms vara oanvändbara för utbildning.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Statistisk kontroll	M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL
Gummimateriel	M7782-122001 GUMMI GEMENS
Plastmateriel	M7782-122101 PLAST GEMENS
C-indikeringsmateriel	M7782-130857 MVSCHF C-IND
Saneringsmateriel	M7782-130858 MVSCHF CBRN SANMED

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Skyddsmask	M7786-009031 IBOK SKYDDSMASK 90
Säkerhetsföreskrifter	M7739-351106 SäkI CBRN 2013

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Ansiktsskydd 90

Sortera ut använd materiel och materiel som burits i samband med tillpassning samt skadad materiel. Med utsorterad materiel förfars som anges i avsnittet Övriga riktlinjer.

Endast ansiktsskydd som smittrenats m m samt täthetsprovats får förrådsställas.

Filter 90

Endast oanvända filter får läggas upp i mobiliseringsförråd. Ett prov för varje tiotal filter tas slumpvis ut och kontrollvägs med en våg för filter (M8560-244110) eller annan våg med gradering för minst vart 5:e g.

Förslutningsanordningarna skall vara ditsatta. Om något filter har en övervikt av mer än 20 g i förhållande till den påstämplade vikten skall alla filter i provpartiet vägas.

Plastpåse 159

Kontrollera att materielen är oanvänd. Endast sådan materiel får förrådsställas.

Använd materiel avsätts för utbildning eller kasseras.

Skyddshandske 7 C-Skyddshandske 8

Kontrollera att materielen är oanvänd. Endast oanvänd materiel får förrådsställas.

Beträffande använd materiel se Övriga riktlinjer.

Skyddsutrustning 90

Beträffande Personsaneringsmedel 104, se M7782-130858 MVSCHF CBRN SANMED.

Beträffande Indikeringspapper 104 och 105 samt Nervgasbricka 90, se M7782-130857, MVSCHF C-IND.

Förrådsställning

Ansiktsskydd 90

Uppläggningsen av ansiktsskydd 90 i mobiliseringsförråd skall beträffande storlek grunda sig på tillgängliga personaluppgifter och skall vid behov rättas till.

Torrluftåtgärder

Följande materiel skall torrluftförvaras: Filter 90, Ansiktsskydd 90, Skyddshandskar 7, C-skyddshandskar 8 samt Skyddsutrustning 90A–C.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Beträffande Personsaneringsmedel 104, se M7782-130858 MVSCHF CBRN SANMED.

Beträffande Indikeringspapper 104 och 105 samt Nervgasbricka 90, se M7782-130857, MVSCHF C-IND.

Vart 4:e år

Kontrollera att filter 90 inte har otillåten viktökning enligt vad som anges i avsnittet Åtgärder före förvaring.

Vart 8:e år

- 1 Kontrollera Ansiktsskydd 90 och tillse (enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL) att gummidetaljerna inte har hårdnat, fått sprickor eller deformationer i sådan omfattning att funktionen äventyras.
- 2 Kontrollera Skyddshandskar 7 och C-skyddshandskar 8 med avseende på gummits hårdhet och eventuell sprickbildning.
- 3 Kontrollera skyddsutrustning 90 enligt vad som anges i avsnittet Åtgärder före förvaring.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Vid förvaring av ansiktsskydd 90, särskilt vid låg temperatur, kan överskott av åldringsskyddsmedel tränga ut ur gummit och ge en vit beläggning. Beläggningen är oskadlig för bäraren och inverkar inte på skyddsmaskens funktion. Den kan lätt torkas av med trasa, fuktad med diskmedelslösning.

Om tiden medger, packa väskorna med skyddsutrustning 90B och 90C enligt satslistan. Personsaneringsmedel får dock inte packas. Förse varje väska med en märklapp med tydlig uppgift om ansiktsskyddets storlek.

Åtgärder vid insats

Ingen central riktlinje.