

CBRN - SANERINGSMEDEL

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M0880-051010 KLORKALK	Aktas:9	Åtejp	Orig	Kallfd:9	1	Fdm	Fd
M0880-051110 KLORKALK 14	Aktas:9	Åtejp	Orig	Kallfd:9	1	Fdm	Fd
M0776-103110 MTRLSANMED GDS 2000	Aktas:9	0	Orig:9	Kallfd	4	Fdm	Fd
M0776-104010 PERSONSANMEDEL 104	Aktas:9	0	Orig:9	Kallfd:9	4	Fdm	Fd
M0776-105010 PERSONSANMED 105	Aktas:9	0	Orig:9	Kallfd	4	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Vid förvaring, hantering, transport och kassation av Klorkalk, Klorkalk 14 och Personsaneringsmedel 104 skall skyddsriktlinjer i M7739-351106 SäkI CBRN 2013 följas.

Förvaringsmetod

Klorkalk avger klor, som kan tränga ut ur otäta fat och skada annan materiel. Klorkalk skall därför förvaras i särskilt, väl ventilerat, fristående förråd, som bör vara svalt och skuggigt beläget. I undantagsfall, då de lokala förhållandena inte medger separatförvaring, förvaras klorkalken på sådant sätt att annan materiel som förvaras i samma förråd inte kan skadas av utläckande klor. Personsaneringsmedel 104 innehåller klorkalk.

Klorkalk kan förvaras tillsammans med personsaneringsmedel om ovan angivna riktlinjer följs.

Ansvaret för att annan materiel inte skadas vilar på den materielredovisande myndigheten.

Övriga riktlinjer

Förpackning

Personsaneringsmedel 104 skall förvaras i obrutna plåtemballage vid långtidsförvaring.

Personsaneringsmedel 104 får inte packas för förvaring i skyddsmaskväska.

Övrigt

Klorkalk och klorkalk 14 skall partiredovisas enligt särskilda bestämmelser.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Säkerhetsföreskrift	M7739-351106 SäKI CBRN 2013

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Klorkalk

- Kontrollera att faten är hela och fria från rost. Fat med mindre rostangrepp borstas rena med stålborste, och det angripna stället övermålas med rostskyddsfärg.
- Vissa fat är försedda med ett provtagningshål, ca 38 mm i diameter. Kontrollera att locket i detta sitter väl fast. Om locket saknas eller är skadat, så att det inte tätar, ersätts det med en gummipropp.
- Markera kontrollen med årtalstejp, som sätts intill partimärkningen.
- Kraftigt rostangripna fat utlämnas för förbrukning vid utbildning eller kasseras enligt Säkl CBRN 2013.

Personsaneringsmedel 104

- Kontrollera att plåtförpackningen med 25 plastflaskor är oskadad. Plåtförpackningen kan tillåtas ha bucklor eller andra skönhetsfel men får inte vara otät. Plåtförpackningen skyddar innehållet för fukt och förlänger materielens livslängd.
- Flaskorna från otäta plåtförpackningar avsätts för utbildning. Skadade flaskor och flaskor som är delvis fyllda skall avsättas för utbildning.

Personsaneringsmedel 105

- Kontrollera att utgångsdatumet ej överskridits.

Förrådsställning

Klorkalk

Förvara faten stående eller liggande så att partimärkningen är synlig. Mellan fat och golv eller vägg skall finnas ett fritt utrymme om minst 10 cm. För att kontroll och omsättning skall underlättas bör fat på en förrådsplats om möjligt tillhöra samma parti.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Klorkalk

- Kontrollera materielen enligt vad som anges under Åtgärder före förvaring.
- Markera kontrollen med årtalstejp.

Personsaneringsmedel 105

- Kontrollera att utgångsdatum ej överskridits.

Vart 4:e år

Personsaneringsmedel 104

- Kontrollera att personsaneringsmedel 104 är i det skick som anges i avsnittet Åtgärder före förvaring. Kontroller enligt punkt 1 och 2 genomförs som stickprovskontroll enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL.

Klorkalk 104

- Kontrollera att inget läkage skett från förpackningarna.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Klorkalk

Lämna ut fat från de äldsta partierna först. Finns kraftigt rostangripna fat skall dock dessa lämnas ut i första hand för utbildning i fredstid.

Personsaneringsmedel 104

Personsaneringsmedel 104 får i fredstid inte utlämnas till enskild. Då utbildnings- och övningsverksamheten så kräver får personsaneringsmedel 104 utlämnas till övningsledare. I första hand utlämnas burkar från bruten 25-förpackning. För övningar med C-stridsmedel får dock endast personsaneringsmedel 104 i obrutna förpackningar lämnas ut.

Åtgärder vid mobilisering

Ingen central riktlinje.