

GENERELL LYFTUTRUSTNING

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6296-281011	PELARLYFT /T
M6296-281021	PELARLYFT /T

Vårdbestämmelser

Daglig och särskild tillsyn ska vara utförd senast 30 dagar innan grundtillsyn

Anvisningar för underhåll finns i BANV, MVSCH och TO UF UHMAT.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn (med statusbedömning) redovisas i kontrollbok och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO). Återkommande besiktning av Pelarlyft /T får endast utföras av tredjepartskontrollant enligt FAG F kap.8

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT 2	=	Grundtillsyn (utförs vart annat år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utför aktuella GT för detta år
Pos	=	Positionsnummer enligt ...

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Vårdpersonal

Endast besiktningsman från ackrediterat besiktningsorgan (tredjepartskontroll) får utföra återkommande besiktning enl. FAG F Kap. 8 på Pelarlyft /T, som omfattas av detta materielvårdsschema.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-008259	TO UF UHMAT 600 031916
M7782-019871	MVSCHG KABEL UTTAG
M7786-028111	BANV PELARLYFT

M6296-281011 PELARLYFT /T
M6296-281021 PELARLYFT /T

Pos	Gt		System/komponent	Se Xx	Omfattning/flyttring
	1	2			
1	x		Kontrollera oljenivå i tank		Enl. BANV
2	x		Smörj		Enl. BANV med M0741-042311 SMÖRJOLJA 042
3	x		Säkerhetslås		Montera ner, rengör och vid behov ersätt och justera enl. BANV
4		x	Byt hydraulolja i tank		Ca. 10 liter av M0747-3201XX TRYCKOLJA 32
5		x	Insugningsfilter		Rengör eller byt filter vid behov enl. BANV
6	x		<i>Lastbärande organ:</i> F1468-000142 LYFTOK FORDONSLYFT (för M6296-281011) M6296-281029 ADAPTER PELARLYFT (för M6296-281011) F1468-000193 LYFTOK PELARLYFT (för M6296-281021) M6296-281069 ADAPTER PELARLYFT (för M6296-281021) M6296-281039 ADAPTER PELARLYFT (Traversbalk)		Okulärkontroll avseende skador/sprickor enligt FAG F Kap. 8
7	x		M6296-282010 PELARLYFT PRIMÄR M6296-283010 PELARLYFT SEKUNDÄR M6296-282110 PELARLYFT PRIMÄR M6296-283110 PELARLYFT SEKUNDÄR		Okulärkontroll avseende skador/sprickor enligt FAG F Kap. 8 Funktionskontroll enligt bruksanvisning
8	x		M1812-104310 Kabel 3 Fas		Ktr. enl. M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG
9	x		TO		Ej utförda åtgärder