

PUMPUTRC130 ALARP /S

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M8258-206110

Förrådsbenämning
PUMPUTRC130 ALARP/S

Referenser

Förrådsbeteckning
M7786-034921

Förrådsbenämning
IBOK ALARP /S

Daglig tillsyn

Efter transport

Emballage

- Emballage Plombering, skador, inventering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före drift/upprättande

Sats

- Sats Inventering, se satslista

DDE

- DDS Skador, slitage
- Kablage 28 V DC (2st) Skador, slitage
- In- och utlopp Skador, slitage
- Potentialutjämningspunkt samt potentialutjämningskabel Skador, slitage

Slangar, slangkopplingar och flödesmätare

- Slangar, slangkopplingar, skyddslock Funktion, slitage, rengöring
- Flödesmätare Funktion

Tankningskopplingar

- Tankningskoppling, skyddslock Funktion, skador, slitage, rengöring

Potentialutjämningsutrustning

- Potentialutjämningskablar Skador, slitage, fastsättning (kabelvinda, klämma)

Brandsläckningsutrustning

- Pulversläckare Säkring, plombering, skador, slitage, datum för senaste översyn

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**Under drift/Vid tankning**

- Utrustning Funktion, läckage, slitage/nötning

Trycktankningskopplingar

- Trycktankningskopplingar Slitage och skador, ventilsäte helt, tallriksventil i normal höjd
- Anslutningar Läckage, skador
- Ventil för tryckkontroll Kontrollera att ventilen inte har frusit
- Vakuumbrytare Genomför funktionskontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid brytande

Generellt

- Utrustning Kontroll enligt avsnitt Före drift/upprättande, om insatsen medger
- Utrustning Emballering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
Öppna och lyft upp locken för att säkerställa ventilation.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall

Vid behov, dock minst varje 3:e månad.

Förlängd vårdperiod

Beordras av Teknisk Chef OrgE

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än ett tillfälle/tre månader kan alla punkter genomföras med förlängt intervall.

DDE

		Referens
1.	Skyddslock på gastät elbox	Skador, fastsättning
2.	Strömförsörjningskablage	Skador
3.	Strömbrytare på gastät elbox	Funktion
4.	Skyddslock med säkringsslingor	Befintlighet
5.	Omkopplingsventil	Funktion, fastsättning, läckage
6.	Skyltar, dekaler	Befintlighet, läsbarhet
7.	Potentialutjämningspunkt och potentialutjämningskabel	Skador

Instruktionsbok
kapitel
Vård.

Slangar, slangkopplingar och flödesmätare

8.	Skyddslock med säkringslinor	Befintlighet
9.	Slangar	Slitage
10.	Slangkopplingar, skyddslock	Slitage
11.	Batterifack, flödesmätare	Batteribyte, oxidation, rengöring
12.	Flödesmätare	Funktion

