

KVÄVGASUTRUSTN /S

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8728-501010	KVÄVGASUTRUSTN /S

Vårdbestämmelser

Grundtillsyn utföres en gång per år.

GT 1	=	Grundtillsyn (utföres varje år)
Pos	=	Positionsnummer enligt ...
Se Xx	=	Se anvisningar i ...(Xx)

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-039811	IBOK KVÄVGASUTRUSTN
M7776-009430	RDK KVÄVGASUTRUSTN
M7777-054370	SL F M8728-501010

M8728-501010 KVÄVGASUTRUSTN /S

Pos	Gt	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
01		Emballage	
01.1	X	Okulärkontroll	Kontrollera att det inte finns några skador på emballaget samt lådan.
01.2	X	Okulärkontroll	Kontrollera att märkningen är läsbar.
01.3	X	Publikationer	Kontrollera att IBOK samt satslistor finns.
01.4	X	Kontrollapp	Fylls i och sätts fast.

F1468-000126 SPOLUTR VAPENSTN 01

Pos	Gt	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
02	X	Slang 4m	Kontrollera att slangen, packningen och anslutningarna inte är skadade.
03	X	Slang 2m	Kontrollera att slangen och anslutningarna inte är skadade.
04	X	Regulator	Kontrollera för yttre skador och att packningen är hel. Tillse att regulatoren genomgår service.
05	X	Manometer 0-100Kpa	Kontrollera att det inte finns någon yttre skada.

M3220-990139 KVÄVGASPÅFYLLNSÄTT

Pos	Gt	System/komponent	Se IBOK	Omfattning/felyttring
	1			
06		Kvävgaspåfyllnsätt		
06.1	X	Okulärkontroll		Kontrollera att inga yttre skador finns på väska, väsklocket samt frontpanelen.
06.2	X	Okulärkontroll		Kontrollera att all märkning är läsbar.
06.3	X	Tillbehör enligt satslista		Kontrollera att tillbehören är hela och befintliga enligt satslistan.
06.4	X	Daggpunktsensor	6.1	Byt sensorn och märk även locket på frontpanelen med det nya datumet.

M3512-320010 MOMENTM 0,1-0,7 NM

Pos	Gt	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
07	X	Momentmejsel	Kontrollera att det inte finns någon yttre skada. Kalibrera.

M3512-320110 MOMENTMEJSEL 0,45NM

Pos	Gt	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1		
08	X	Momentmejsel	Kontrollera att det inte finns någon yttre skada. Kalibrera.