

## VARMDIMNINGSAGGREGAT

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6791-041010	VARMDIMMNAGGR

### Allmänt

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

### Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7780-005311	BANV VARMDIMMNAGGR	M6791-041010
2	M7777-710510	TL F M6791-041011-2	M6791-041011
3	M7777-592640	TL F M6791-041012	M6791-041012
4	M7782-112007	NORM KORTTIDS FÖRV	Alla

### Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla

### Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

Se även aktuell sats-/tillbehörslista för vårdmateriel.

## Daglig tillsyn

### Före användning

- Hela enheten Kontroll skador, fastsättning, läckage.  
Se Ref 1 avsnitt "1.2 Tillämpning av aggregatet" sid 4-5 (sid 5-6).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador, fastsättning, läckage.
- Hela enheten Rengöring.  
Se Ref 1 avsnitt "8.1 Regelbunden rengöring" sid 15.  
Använd materiel ingående i satsen samt Vårdmateriel nr 1.  
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 1.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt Ref 4 samt nedanstående punkter.
- Förvaring Vid förvaring längre tid än 1 månad, genomför åtgärder enligt Ref 1 avsnitt "8.2 Förvaring vid längre uppehåll" sid 15 (sid 17).
- Batterier Demontering.  
Se Ref 1 avsnitt "5.2 Anslutning av batteri" sid 13 (sid 14).
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än 1 månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall	Förlängd vårdperiod
Var 50:e driftstimme	Tillämpas ej.

### Var 50:e driftstimme

1. Hela enheten

Rengöring och smörjning.  
Se Ref 1 avsnitt "9.0 Underhåll" sid 16-18 (sid 17-19).  
Använd materiel ingående i satsen, nämnd materiel i Ref 1 samt Vårdmateriel nr 1.  
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 1.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Kalenderstyrda tillsyner - Långa intervall

#### B1 - Var sjätte månad eller vid behov

2. Batterier
3. Batterier

Kontroll status.  
Byte vid behov.  
Se Ref 1 avsnitt "5.2 Anslutning av batteri" sid 13 (sid 14).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER