

## OPTOMTRL FOKS

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel ingående i  
M8118-003000 OPTOMTRL FOKS:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M1817-200202	OPTKAB F2 SLP/LCU2M
M1817-200203	OPTKAB F12 P/LCU 2M
M1817-200503	OPTOKAB F4 D/LCU 5M
M1817-202501	OPTOKAB F12 P/P 25M
M1817-202551	OPTOKAB SM 25M MR
M1817-202561	OPTOKAB SM 25M V
M1817-209101	OPTKAB F12 P/P 100M
M1817-209151	OPTOKAB SM 100M MR
M1817-209181	OPTOKAB SM 100M V
M1817-209301	OPTKAB F12 P/P 300M
M1817-209551	OPTOKAB SM 500M MR
M1817-209561	OPTOKAB SM 500M MR
M1817-209601	OPTOKAB F2 MP/MP MR
M1845-043011	OPTFIBERPAN 19/2 /T
M2739-117010	FIBERTESTARE LASER
M3196-243311	MEDIAOMV 6 SC-TP /T
M3196-243411	MEDOMV 7 TP-SM/LC/T
M3196-267011	MEDOMV MINI-D/TP /T
M7083-363030	TPVÄSKA 209X166X90
M7083-363210	TPVÄSKA 190X128X54
M8238-308110	RENG OPTOKABLAR 2/S
M8391-002020	MÄTSATS OPTKAB T2/S

### Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7786-034021	IBOK OPTOKAB FOKS
M7786-043201	IBOK MÄTS OPTOK T2
M7777- 051930	SL F M8391-002020-7
M7777-055410	SL F M8238-308110
M7782-112007	NORM KORTTIDS FÖRV

### Daglig tillsyn

#### Före användning

#### Kablar, paneler, kabelvindor

- Kablar, kontakter ej synliga skador, rengör
- Vindor funktion

#### Mätsats, instrument, mediaomvandlare

- Kablar, kontakter ej synliga skador

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Under användning

### **Kablar, kontakter, ljuskällor**

- Vid behov rengör

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

### **Mätsats, instrument, mediaomvandlare, väskor**

- Kablar, kontakter ej skador, skyddslock på, rengör
- Skadad mtrl märk, byt
- Mtrlsatser, väskor lås hela, inventera, komplettera

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

### **Instrumentsatser**

- Avfuktning Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV, samt nedanstående punkter
- Batterier Demontera batterier vid förvaring längre än 3 månader

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Vårdintervall och förlängd vårdperiod

#### Vårdintervall

Var 6:e månad

#### Förlängd vårdperiod

Beordras av Teknisk Chef OrgE

Tillämpas ej för denna materiel

Före första användning, därefter var 6:e månad

### Kablar, kabelvindor, satser

#### Referens

1. Kablar, kontakter, skyddslock      Kontrollera hela kabeln, linda om på vindan, hel
2. Kabel      Kontrollmät, gränsvärden se IBOK MÅTSATS T2

### Mätinstrument

#### Referens

3. Instrumentsatser      Kalibrera enligt IBOK om metod finns beskriven

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER