

VARM/MTRCO10 CBRN/T

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-138011	VARM/MTRCO10 CBRN/T

Vårdbestämmelser

Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema - Grundtillsyn skall utföras varje år om inte annat anges.

Innan grundtillsynen utförs ska containern vara väl rengjord samt daglig och särskild tillsyn utförd.

Grundtillsynen är indelad i två delar:

1 då materielen efter kontroll och reparation fortfarande skall vara i bruk.

F då materielen efter kontroll och reparation skall förrådsställas.

I samband med kontrollen skall reparationsjournalen samt föregående Materielvårdsschema Grundtillsyn granskas. Hänsyn skall även tas till de reparationer m m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn. Jämför märkskyltar för underhåll och ändringar.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 1.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-453342	MVSCHDS MTRLCO NBC
M7786-047311	IBOK VARM/MTRLCO10
M7781-008078	TO UF SKYDD 100 030362

Kontrollbok

Pos	GT		System/komponent	Se	Omfattning/felyttring
	1				
1	x		Kontrollbok		befintlighet

Utvändigt

Pos	GT		System/komponent	Se	Omfattning/felyttring
	1				
3	x		Skyltar, märkning		befintlighet, läsbarhet
4	x		Containerhörn		skador, funktion
5	x		Gaffeltunnlar		skador

Dieselbrännare

Pos	GT		System/komponent	Se	Omfattning/felyttring
	1				
6	x		Värmeledning		skador
7	x		Dieselbrännare		läckage, fastsättning

Funktionskontroll

Pos	GT		System/komponent	Se	Omfattning/felyttring
	1				
8	x		Varmluftcontainer		temperatur, 80-100 °C i saneringsutrymmet
9	x		Jordfelsbrytare		kontroll, funktion

Temperaturloggare

Pos	GT		System/komponent	Se TO UF	Omfattning/felyttring
	1	F			
10	x	x	Batteri	X	kontrollera batterikapacitet, byt batteri vid en eller ingen markering i batterisymbolen på displayen, konfigurera dataloggern