

PELARLYFTAR

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Vård och tillsyn utförs enligt BANV.

Genomförd Särskild tillsyn skall dokumenteras i kontrollbokens Vårdkort Kalender.

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6296-281011	PELARLYFT /T
M6296-281021	PELARLYFT /T

Daglig tillsyn

Före användning

Pelaryft med tillbehör

É	Kommunikationskablar, strömförsörjning	skador, anslutning
É	Kontrollera att pelaryftarna är nedsänkta (gäller pallyftfunktion)	kontroll
É	Oljeläckage	kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Pelaryft med tillbehör

É	Funktion	missljud
É	Oljeläckage	kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Pelaryft med tillbehör

É	Skador	kontroll
É	Rengöring	vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

É	Avfuktning	Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad
---	------------	---

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje månad

Pelaryft

		1	2	3	4	
1.	Säkerhetsbrytare	funktionskontroll, smörjning vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kolvstång, lyftcylinder	smörj torr kolvstång vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Pelaryft med tillbehör

			1	2	3	4
3.	Nödstopp	Kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Inventering	Inventera och komplettera vid behov enligt tillbehörslista.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Kontrollmärke Lyftdonsbesiktning, Övriga dekaler, märkning	Befintlighet, giltighet, ersätt vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Smörjning av diverse svängpunkter samt kontroll av korrosionsskydd	Kontrollera och smörj vid behov. Kontrollera och komplettera korrosionsskydd vid behov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Kontroll av aktiverad Pallyftfunktion. (lyftfunktion är blockerad) Kontroll av överströmningsventil	Gäller endast M6296- 281021 PELARLYFT /T Kontrollera att varning syns på display när pallyftfunktionen är aktiverad Gäller endast M6296- 281011 PELARLYFT /T Kontrollera att överströmningsventilen löser ut vid ca. 1000 Kg belastning på den enskilda pelaryften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Avrapportera	Anteckna utförd vård i kontrollbokens Vårdkort Kalender	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER