

# TRANSPORTPALLVÄXLARBANDVAGN 309B SP

## MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5153-339951	TPVXBV 309B SP /T

### Daglig tillsyn

#### Före körning

#### 1 Förarplats insida

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"*

1.1	Bränsle	nivåkontroll
1.2	Kontrollampor	funktion, avläsning
1.3	Backspeglar	inställning
1.4	Automatisk brandsläckning	aktiverad
1.5	Centralenhet	plombering
1.6	Släckmedelsbehållare	grön signalskiva på plats, plombering
1.7	Släckmedelsbehållare, manuell utlösning	åtkomst

*Tänd helljuset och aktivera höger körriktningssvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

#### 2 Front

2.1	Strålkastare, höger körriktningssvisare	funktion
2.2	Axelväxel, bromsledningar, -ok	skador, läckage

*Öppna motorluckan*

2.3	Motorutrymme	läckage
-----	--------------	---------

*Stäng motorluckan*

### 3 Framvagn höger sida

- 3.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus funktion

*Öppna bakre dörren*

- 3.2 Manuell bränsleavstängningsventil öppen

*Stäng bakre dörren*

### 4 Mellan vagnar, höger sida

- 4.1 Styrdon, fördelningsväxellåda, axelväxel läckage
- 4.2 Dräneringsplugg framvagn ditsatt
- 4.3 Bromsledningar, -ok läckage

### 5 Bakvagn, höger sida

- 5.1 Sidomarkeringsljus funktion
- 5.2 Last i utrustningslåda, kapell säkring, fastsättning, skador

### 6 Bakvagn, bakdel

- 6.1 Kombinationsbaklyktor, bakstrålkastare, höger körriktningsvisare funktion

### 7 Med tillkopplat släpfordon

- 7.1 Mekanisk anslutning rätt utförd
- 7.2 Strömförsörjningskabel anslutning, förläggning

### 8 Bakvagn, vänster sida

- 8.1 Sidomarkeringsljus funktion
- 8.2 Last på transportpallväxlare/transportpall lastsäkring

### 9 Mellan vagnar, vänster sida

- 9.1 Handbrandsläckare fastsättning, plombering
- 9.2 Hydraulslangar, bromsslang läckage

## 10 Framvagn, vänster sida

10.1 Sidomarkeringsljus funktion

*Öppna bakre dörren*

10.2 Manuell bränsleavstängnings-  
ventil öppen

*Stäng bakre dörren*

*Tänd halvljuset samt främre och bakre arbetsstrålkastare, aktivera vänster  
körriktningsvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

10.3 Sidokörriktningsvisare funktion

## 11 Belysningkontroll, fram

11.1 Halvljus, arbetsstrålkastare,  
vänster körriktningsvisare funktion

## 12 Belysningskontroll, bak

12.1 Bromsljus, arbetsstrålkastare,  
vänster körriktningsvisare funktion

12.2 Vid tillkopplat släpfordon:  
Belysning funktion

## 13 Framvagn, insida

13.1 Last, utrustning placering, lastsäkring

13.2 Handbrandsläckare, manometer fastsättning, plombering, grönt område

13.3 Manöverlåda transportpallväxlare nödstopp intryckt

## 14 Broms- och styrfunktion

*Starta motorn*

*Kör fordonet långsamt framåt, styr åt båda hållen och bromsa*

14.1 Färdbroms, styrning funktion

*Stanna fordonet på plant underlag*

*Ansätt parkerbromsen*

14.2 Parkerbroms funktion

## Före vadning

15 Dräneringsplugg ditsatt

16 Skyddsglas främre strålkastare skador

17 Strömningshastighet,  
vadningsdjup, bottenförhållande max 1 m/s, max 1 m

## Före körning i NBC-kontaminerat område

*Utför avsnitt Åtgärder före start av NBC-enhet*

*Utför avsnitt Start av NBC-enhet (NBC-beredskap)*

## Under körning och uppehåll

18	Personal; säkerhetsbälte, hörselskydd	
19	Instrument, kontrollampor	funktion, avläsning
20	Vid drift av NBC-enheter; Tryckmätare	avläsning 400 - 1 000 Pa
21	Belysning, körriktningsvisare, bromsljus	funktion
22	Fordonets uppförande	onormala ljud, vibrationer, avgasrök
23	Växellåda	onormal gång
24	Bandaggregat	onormala ljud, skador
25	Last	lastsäkring
26	Transportpall	lastsäkring

## Efter körning

### **27 Fordon generellt**

27.1	Kaross, eventuellt monterat tillägsskydd	skador, fastsättning
27.2	Skyltar utvändigt	befintlighet, läsbarhet
27.3	Fordon	rengöring enligt instruktionsbok, smörjning enligt smörjschema
27.4	Tillbehör	rengöring, inventering
27.5	Verktygsväska, reservdunk, handbrandsläckare	befintlighet

### **28 Förarplats, insida**

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"*

28.1	Takbelysning, ventilationsfläkt	funktion
28.2	Ljudsignal, vindrutetorkare, -spolare	funktion
28.3	Styrenhet (ECU)	kontroll av lagrade fel

*Tänd halvljuset samt främre och bakre arbetsstrålkastarna, aktivera höger körriktningsvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

## 29 Front

- 29.1 Strålkastare, arbetsstrålkastare, höger körriktningsvisare skador, funktion
- 29.2 Hållare för ADR-skylt skador
- 29.3 Vindruta skador
- 29.4 Bogserfäste, dragtapp, låsanordning skador, funktion, fastsättning
- 29.5 Bromsbelägg minst 2 mm
- Öppna motorluckan*
- 29.6 Motorutrymme läckage
- 29.7 Drivaxel motor - hydraulpump, kopplingsringar skador, fastsättning
- Stäng motorluckan*

## 30 Framvagn, höger sida

- 30.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus skador, funktion
- 30.2 Reflexer, sidoruta skador
- 30.3 Backspegel skador

## 31 Mellan vagnar, höger sida

- 31.1 Styrdon, slangar skador, läckage, rengöring
- 31.2 Bromsbelägg minst 2 mm
- 31.3 Dräneringsplugg, framvagn sätt i vid uppställning/förvaring vid anslutning till torrluftsanläggning
- 31.4 Arbetsstrålkastare skador, funktion
- Öppna kylarluckan*
- 31.5 Kylare, hydrauloljekylare läckage
- 31.6 Hydraulmotor kylfläkt läckage
- 31.7 Antennbalk, antennfästen, 24V-uttag skador, fastsättning

## 32 Bakvagn, höger sida

- 32.1 Sidomarkeringsljus skador, funktion

### 33 Bakvagn, bakdel

- 33.1 Kombinationsbaklyktor, skador, funktion  
bakstrålkastare, arbetsstrålkastare,  
registreringsskyltbelysning, höger  
körriktningsvisare
- 33.2 Reflexer skador
- 33.3 Registreringsskylt befintlighet, skador, fastsättning

### 34 Bakvagn, vänster sida

- 34.1 Sidomarkeringsljus skador, funktion

### 35 Mellan vagnar, vänster sida

- 35.1 Elkabel, kylvätskeslangar, skador, läckage, anslutning  
bromsslang
- 35.2 Bromsbelägg minst 2 mm
- Stäng kylarluckan*
- 35.3 Antennbalk, antennfästen, skador, fastsättning  
anslutningslåda

### 36 Framvagn, vänster sida

- 36.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion
- 36.2 Backspegel, sidoruta skador
- Tänd helljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*
- Ställ växelväljaren i läge "N"*
- 36.3 Sidokörriktningsvisare skador, funktion

### 37 Belysningskontroll, fram

- 37.1 Helljus, vänster körriktningsvisare skador, funktion

### 38 Belysningskontroll, bak

- 38.1 Bromsljus, vänster funktion  
körriktningsvisare
- Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "0"*
- Vrid huvudströmställaren i läge "0"*

### 39 Bandaggregat

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 39.1 Bandaggregat  | rengöring            |
| 39.2 Band  | skador               |
| <i>Kör fordonet och låt det stanna av sig själv på plan mark</i> |                      |
| 39.3 Band  | bandspänning         |
| 39.4 Bärhjul, spännhjul  | skador, fastsättning |

### 40 Fordon generellt

- |   |            |
|---|------------|
| 40.1 Förbrukade säkringar, glödlampor                             | ersättning |
| 40.2 Fel, skador  | felrapport |
| <i>Parkera fordonet</i>   |            |
| <i>Lås dörrar, luckor, utrustningslådor, tanklock, reservdunk</i> |            |

## Förvaring

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Avfuktning (alt. 1) | En natts uppställning, anslut bandvagn till torrluftsanläggning om möjlighet till detta finns. |
| Avfuktning (alt. 2) | Ett dygn eller längre, anslut bandvagn till torrluftsanläggning.                               |

## Efter terrängkörning, före körning på väg

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 41 Bandaggregat | rengöring, skador |
| 42 Last         | lastsäkring       |

## Efter vadning

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 43 Dräneringsplugg | dränering |
| 44 Hela fordonet   | rengöring |
| 45 Smörjning       |           |
| 46 Bromsar         | funktion  |

## Efter körning i NBC-kontaminerat område

- |               |  |
|---------------|--|
| 47 Fordon     | sanering   |
| 48 NBC-filter | kontrollera drifttid alternativt byt till partikelfilter |

## Före lastning med transportpallväxlare

- |    |                       |            |
|----|-----------------------|------------|
| 49 | Manöverlåda, nödstopp | funktion   |
| 50 | Last på transportpall | lastsäkrad |

## Under lastning/lossning med transportpallväxlare

- |    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 51 | Transportpallväxlare | onormala ljud |
|----|----------------------|---------------|

## Efter lossning med transportpallväxlare

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 52 | A-ram                                      | skador, funktion |
| 53 | Låsanordning krok                          | skador, funktion |
| 54 | Mekaniska låsanordningar för transportpall | skador           |
| 55 | Hydraulsystem                              | läckage          |

## Vid tankning

*Stoppa motorn*

*Stäng motorvärmaren*

- |    |                         |                     |
|----|-------------------------|---------------------|
| 56 | Bränsletank, reservdunk | påfyllning, läckage |
|----|-------------------------|---------------------|

*Öppna motorluckan, kylarluckan och övre motorhuvorna*

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 57 | Spolarvätska, hydraulolja, motorolja, kylvätska motor | nivåer, vid behov, frysskydd kylvätska |
|----|---|--|

*Stäng alla huvar och luckor*

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 58 | Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar | läckage |
|----|--|---------|

- |    |             |  |
|----|-------------|--|
| 59 | Kontrollbok | anteckna påfyllda driv- och smörjmedel |
|----|-------------|--|

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**



## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

## Varje vecka

### Tankning

		1	2	3	4	
1.	Om tankning inte gjorts under perioden	utför åtgärder enligt tillsyn vid tankning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Luftrenare

		1	2	3	4	
2.	Luftrenare	kontroll av serviceindikator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Smörjning

		1	2	3	4	
3.	Körsträcke- och driftstidsbunden smörjning, kolumn Särskild tillsyn	kontroll, för utförande rapportera till befäl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Varje månad

		1	2	3	4	
	<i>Starta motorn</i>					
4.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Stoppa motorn</i>					

## Var 1 000 km

		1	2	3	4	
5.	Tiltleder	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Styrdon	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Främre axelväxel	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Bladfjädrar	skador, åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Var 1 500 km, dock minst var 3:e månad

### Framvagn, insida

		1	2	3	4	
9.	Paneler, skyltar, märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Gaspedal, färdbrömspedal, parkerbrömspedal, elanslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
11.	Växelreglage, automatväxellåda och fördelningsväxellåda	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Rattstång, styrventil	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	GPS-utrustning: Fäste för navigator, antennkabel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Förarstol, passagerarstolar, plattform spanare, säkerhetsbälte	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Vapenfäste	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Kondensdränering AC-system	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Nödstartkontakt	plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Vrid huvudströmställaren mot läge "1"</i>						
18.	Motorvärmare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Starta motorn</i>						
19.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	NBC-system: Manöverdon, tryckmätare	funktion, avläsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Stoppa motorn</i>						
21.	Internt kommunikationssystem: LTS-enhet, telehjälm	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Sambandsutrustning: Fästramar för radiostation, radiatorack, hållare för termoskrivare, iridiumtelefon och Dart/Dator Bärbar Fält	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Vrid huvudströmställaren i läge "0"</i>						
23.	Brandsläckningssystem: Släckmedelsbehållare	skador, omladdningsdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Brandsläckningssystem: Centralenhet	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Klisterlapp över hål för handbrandsläckning	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Luftutsläpp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
27.	Dräneringspluggar	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ta bort alla sex motorhuvarna och höger servicelucka. Se under 6 Handhavande avsnitt Motorhuvar och serviceluckor*

28.	Brandsläckningssystem: Slang, rörsystem, kopplingar, munstycken	skador, efterdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### Motorrum

			1	2	3	4
	<i>Öppna motorluckan</i>					
29.	Paneler, skyltar, märkning,	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Hjälpstartanslutning, el- uttag: Hylsuttag, tätning, lock	fastsättning, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Batterier: Batterier, anslutningskablar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Styrsystem: Hydraulpump, hydrauloljefilter	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Generator: Fäste, kablar, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Drivrem för generator och AC-kompressor	skador, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Färdbroms: Huvudbroms- cylinder, bromsledningar	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Drivrem för motorrummets ventilationsfläkt	remspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Expansionskärl, främre axelväxel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Startmotor, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Bränslesystem: Vattenavskiljare, ledningar, bränslefilter, bränslepump	skador, läckage, fastsättning, avtappning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Elkablar	skador, förläggning, anslutningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Hydraulslangar, anslutningar	skador, sprickbildning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Hydraulisk fläktdrivning: Hydraulpump, hydraulolje- filter, filterindikator	skador, slitage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
43.	Luftrenarenhet, luftslangar	skador, fastsättning, tömning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Parkerbroms: Bromsvajer, -hävarm, -belägg, -skiva, -ok	skador, slitage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Insugsrör: Insugsrör, luftslang, dräneringshål	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Automatväxellåda: Växellåda, ventilations-slang, elanslutningar, behållare avluftning	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Övre drivaxel, knutkors	skador, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Turbo	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Avgassystem: Rör, fästen, hållare, flänsanslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Starta motorn*

50.	Avgassystem	läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-------------	---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*Stoppa motorn*

*Vrid huvudströmställaren i läge "0"*

51.	Motorhuvar, tätningslister, excenterlås	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*Sätt dit motorhuvarna och serviceluckan*

*Stäng motorluckan*

### Utsida och mellan vagnar

		1	2	3	4	
52.	Fordon, utvändigt	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.	Skyltar, märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Fotsteg, halkskydd, lyftöglor	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55.	Dörrar, tätningslister, takluckor, lås, handtag, kps-fäste	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Tanklock, sil, gummi-tätning, nödpåfyllningslock	skador, funktion, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57.	Avgassystem	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
58.	Reservdunkar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59.	Vridbalk	sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60.	Styrdon	skador, sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61.	Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar	skador, läckage, sprickbildning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62.	Övre dämpcylinder, slangar	skador, läckage, sprickbildning, efterdragning vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63.	Styrcylinder, slangar, fäste	skador, sprickbildning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64.	Värmarens yttre bränsle- och avgasanslutningar	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65.	Axelväxlar: Avluftningsslangar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Bogserfäste	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Drivaxlar: Drivaxlar, fästskruvar, knutkors, smörjnipllar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Kylvätskeslangar	skador, sprickbildning, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Färdbroms: Bromsledningar, -ok, -skivor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Elkablar: Kablar, kontaktdon, isolering	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Stänkskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Dragkrok	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Bandaggregat

1 2 3 4

#### Anm

Bandvagn utan last.

*Kör fordonet och låt det stanna, utan att bromsa, på ett plant underlag*

73.	Band	slitage, skador, sprickor, revor, bandspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Avstånd skidbalk - band	150-220 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
75.	Stödhjul	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Drivhjul	skador, fastsättning, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Spännanordning	skador, spel, säkring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Skidbalkar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Pendelarmar, fästskruvar, stödhjulsfästen	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Transportpallväxlare

			1	2	3	4
80.	Manöverlåda: Manöver- låda, manöverkabel, upphängningsanordning	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81.	Kopplingslåda, uttag 24 V, kablage till belysning	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	Hydraulventilblock, elspolar	plombering, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	Lutningsgivare	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84.	A-ram	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	Krok, kroklåsning	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86.	Hydraulslangar, -rör	sprickbildning, fastsättning, läckage, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	Styrrullar, syftningspilar	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Starta motorn och aktivera funktionen "Hög tomgång"*

88.	Funktionskontroll enligt instruktionsbok		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*Stoppa motorn*

*Vrid huvudströmställaren mot läge "0"*

### Tillbehör

			1	2	3	4
89.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Smörjning

90. Smörjning, kolumn smörjning  
särskild tillsyn, punkterna  
3, 8, 9 (kontroll av nivåer)  
och punkt 13

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 500 timme, dock minst vart annat år

### Anm

Verkstadsåtgärd

91. Insprutare inställning
92. Insprutare kontroll av åtdragnings-  
moment
93. Ventiler justering av ventilspel,  
kontroll av ventiltider

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 10 000 km

### Anm

Verkstadsåtgärd

94. Tiltleder, skruv, hylsa och byte  
lager

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 1 000 timme, dock minst vart 4:e år

### Anm

Verkstadsåtgärd

95. Kamrem byte

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Vart 4:e år

**Anm**

Verkstadsåtgärd

**96.** NBC-aggregat,  
grovdammutsläpp

byte

**1 2 3 4**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Var 2 000 timme, dock minst vart 8:e år

**Anm**

Verkstadsåtgärd

**97.** Kylvätskepump

byte

**98.** Kamremmens spännrulle

byte

**1 2 3 4**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------