

TERRÄNGBIL 1522 6X6 (MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 300 CDI)

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5138-152211	TGB 1522 6X6 /T

Daglig tillsyn

Före körning

• Kontrollbok	inte körförbud
• Läckor	
• Hjul, hjulmuttrar, slirskydd	skador, fastsättning, punktering
• Torrluftsanslutning	borttagning
• Flak, lämmar, stolpar, last, förvaringsfack	låsning, uppfällda
• Belysning, körriktningvisare, bromsljus, ljudsignal	funktion
• Rutor, speglar	inställning, rengöring, funktion
• Instrument, kontroll-/varningslampor	funktion
• Utrustning, tillbehör	placering, fastsättning
• Sambandsutrustning	fastsättning, driftsättning, inställning
• Bromsar	provbromsning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

MEDFÖR KÖRKORT, FÖRARBEVIS OCH KÖRORDER

Vintertid

• Snö, is	borttagning
-----------	-------------

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

MEDFÖR KÖRKORT, FÖRARBEVIS OCH KÖRORDER

Före körning med släpfordon

- Koppling, strömförsörjningskabel, anslutning
eventuell katastrofbromsvajer
- Parkeringsbroms lossad
- Belysning funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före terrängkörning

- Motoroljenivå kontroll via kombinationsinstrument

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

- Instrument, varningslampor funktion
- Belysning funktion
- Hjul, slirskydd skador, fastsättning, lufttryck
- Last, personal, utrustning placering, säkring
använd bilbälte

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador
- Stänkskydd, stänkskärmar skador
- Kaross, kupé, tillbehör rengöring, funktion, skador
- Brandsläckare, tryckmätare skador, plombering
- Belysning, körriktningsvisare, stoppljus, reflexer, rutor, speglar skador, rengöring
- Parkeringsvärmare stopp efter avkylningsfas
- Strömförbrukare, startnyckel, huvudströmställare fränkopplade, borttagen, frånläge

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter terrängkörning

- Fördelningsväxellåda i läge HIGH

- Bilen undertill skador, rengöring
- Luftrenare gummiventil rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Smörjning

- Smörjning utför åtgärder enligt smörjschema, kolumn daglig tillsyn

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Vid förvaring en natt eller längre anslut till avfuktningssystem

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletankar, mätare påfyllning, funktion
- Motor oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska påfyllning
- Lufttryck i däck påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje 500 km

Motor

	1	2	3	4
1. Inlopps- och avgassystem rening Partikelfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 1000 km/en gång per månad

Provkörning

	1	2	3	4
2. Motor missljud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Klimatanläggning funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Växellåda, fördelningsväxellåda funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Differentialspärrar funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Bromsar, bromsbackar injustering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motor

	1	2	3	4
7. Inlopps- och avgassystem skador, fastsättning, läckning Avgasrör, ljuddämpare, överladdningsaggregat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Kylsystem skador, läckning, läsbarhet Kylare, expansionskärl, lock, varningsdekal, slangar, rör, klammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Oljesystem läckning Oljerenare, -kylare, -sump, -ledningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Bränslesystem läckning, skador, torrsprickor, fastsättning Tankar, rör, filter, kopplingar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Drivremmar, varningsdekal skador, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
12.	Batterier, kablar	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Huvudströmställare, eluttag	skador, funktion, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reglage, dekal, eluttag					
14.	Belysning takplattform	funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftöverföringssystem

		1	2	3	4	
15.	Växellåda, fördelningsväxellåda	fastsättning, skador, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Reglage, slangar, givare, gummikuddar					
16.	Fram- och bakaxelväxlar	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Kardanaxlar, knutar	glapp, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bromssystem

		1	2	3	4	
18.	Bromsar	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Färdbroms, parkeringsbroms, bromsrör/broms-slangar, länksystem					

Styrsystem

		1	2	3	4	
19.	Styrväxel	funktion, läckning, skador, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oljebhållare, axel, knutar, ledningar, dekal					
20.	Rattaxel, knutkors	skador, kärvning, korrosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Styrleder	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Armar, stag, kulleleder, dammskydd					

Ram, fjädring, hjul

		1	2	3	4	
22.	Stötdämpare, hjul, reservhjul	fastsättning, läckning, skador, mönsterdjup, lufttryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Karosseri

		1	2	3	4	
23.	Bältesskärare	befintlighet, fastsättning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Klimatanläggning

		1	2	3	4	
24.	Friskluftsfilter	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
25.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Karosseri

		1	2	3	4	
26.	Kaross, kupé Dörrar, centrallås, barnlås, bilbälten, stolar, vapenhållare, motorhuv	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Ståplattform, taklucka	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Värmesystem

		1	2	3	4	
28.	Parkeringsvärmare	funktion, läckning, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Påbyggnad

		1	2	3	4	
29.	Draganordning, lastsäk- ringsöglor, bogseringsöglor Dragbalk, draganordning, lastsäkringsöglor, bogse- ringsöglor	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Antenner/antennfästen på framskärmar, FM-radio, Iridium-antenn, GPS- antenn, fästen för antenner	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31. | Takpåbyggnad/takplattform
Fästen mot tak/bakvägg,
fäste för nationsflagga,
antennfästen, jordkablar | skador, funktion,
fastsättning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32. | Kspstativ, parkeringsstöd,
hållare för ammunitions-
lådor, svalbädd | skador, funktion,
fastsättning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33. | Flak, tillbehörlåda/-fack
Framstam, lämmar, stolpar,
lastsäkringsöglor, fack för
lämmar, låsanordning,
tillbehörlåda, fack för
brandsläckare | skador, funktion,
fastsättning, rengöring | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34. | Sambandsutrustning i kupé
Dekaler, KDU-hållare,
hållare för Iridiumtelefon
och GPS-mottagare,
monteringslådor (DIN-
ram), anslutningsboxar,
fäste för Dart, hållare för
dator bärbar, GPS-antenn-
fördelare, strömförsörj-
ningsenhet, fästramar,
kablar | läsbarhet, fastsättning,
skador, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

för sambandsutrustningens
funktionsenheter, se
respektive dokumentation

Vinsch

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 35. | Bärgningsvinsch 4,5T,
M8531-109010 | Se bruksanvisning M7786-
038801 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tillbehör

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 36. | Tillbehör enligt
tillbehörslista | skador, rengöring,
fastsättning, inventering,
placering | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER