

RÄDDNINGSBIL BAS 6000L

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5170-927011	RÄBIL BAS 6000L /T

Daglig tillsyn

Före beredskap (eller körning)

- Under fordonet läckning
- Hjul, slirskydd skador, lufttryck, främmande föremål

Fack 1

- Utrustning enligt tillbehörslista

Framtill

- Vinschlinans krok placerad i parkerläge

Fack 2

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 4

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Kulventiler, tryckuttag stängda
- Kulventil, till skumväsketank stängd
- Kulventil, till mellaninjektor plomberad på 3%
- Dräneringsventiler tryckuttag, låstråd öppet läge, plombering
- Avluftningsventiler i normalläge (inte i läge AVLUFAD)
- Slangvinda formstyv slang, strålrör stängt, transportsäkrad
- Vattentank fylld
- Skumväsketank fylld
- Övergångsdelar ditsatta

Fack 6

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Skyddslock ditsatta

Fack 8

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Drivmedelstank räddningsverktyg fylld

Fack 9

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Manöverhandtag vattenintag stängd
- Dräneringsventil vattenintag 1/4 öppet läge
- Batteriladdarens gröna lysdiod (ansluten till elnät) lyser

Fack 10, tak

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Sugslangar lastsäkrade
- Flagg (vid behov) fastsatt, belyst
- Utskjutsstege lastsäkrad
- Lyftanordning och reservhjul lastsäkrad

Fack 7

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 5

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Övertrycksfläkt, drivmedelstank fylld
- Andningsluftflaskor lufttryck min 27 MPa (270 bar)

Fack 3

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Kulventil, tryckuttag stängd
- Dräneringsventil tryckuttag, låstråd öppet läge, plomberad
- Ventil kylledning/rundpumpning, låstråd öppet läge, plomberad
- Övergångsdel ditsatt

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Funktionskontroll fordon

- Instrument, kontrollampor funktion, indikering
- Bromsar indikering, lufttryck
- Lös utrustning i hytt befintlighet, placering, lastsäkring
- Andningsapparater, luftflaskor lufttryck min 27 MPa (270 bar)
- Drivmedelnivå nivå (minst 3/4 tank)
- Sambands- och navigations- utrustning fastsättning, förbindelseprov
- Reglage i hytt funktion
- Rutor, lyktglas, speglar, skyltar, vindrutetorkare, -spolare, backspeglar rengöring, funktion, inställning
- Belysning, körriktningssvisare, bromsljus, varningsljus, helljusblink, blixtljus, siren funktion

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Funktionskontroll släcksystem

- Brandpump funktion
- Tryckuttag funktion
- Förhöjt lågtryck funktion
- Brandpump, tryckuttag, vattenintag dränering
- Brandpump torrkörning
- Vatten- och skumväsketankar fyllda

Underhållsladdning (vid beredskap)

- Elsystem 230/440 V anslutet
- Tryckluftssystem anslutet

Under körning och uppehåll

- Instrument, kontrollampor funktion, avläsning
- Last, personal, utrustning placering, fastsättning
- Dieseldriven värmare påbyggnad igång vid frysrisk

Efter släckinsats

- Vatten, skumvätska, förbrukningsmateriel återställning för ny insats
- Fordon, utrustning rengöring
- Förbrukningsmateriel ersättas
- Utrustning, tillbehör reparation, byte
- Andningsluftflaskor: andningsapparater, stöttor, lyftkuddar påfyllning vid behov

Efter körning

- Kraftöverföring, bromsledningar, styrning, hjul skador, funktion, lufttryck, befintlighet
- Kaross, hytt, brandsläckare rengöring, skador, behandling, plombering, manometertryck inom grönt område
- Belysning, körriktningvisare, bromsljus, fjärrstrålkastare, varningsljus, ljudsignal, torkarblad, speglar, registreringsskyltar, stänkskydd rengöring, skador
- Strömförbrukare, huvudströmställare frånkopplade om ej ansluten till elnät, läge från
- Vätskor enligt Vid tankning

Förvaring

- Avfuktning anslut räddningsbilen till avfuktning-anläggning vid förvaring en natt eller längre. Gäller inte räddningsbilar i beredskap inför flygning.
- Underhållsladdning anslutning till 230/400 V
- Insticksvärmare vattentank inkopplad (vid frysrisk med fyllda vatten- och skumtankar)

Vid tankning

- Bränsletank, mätare utslag, påfyllning
- AdBlue, mätare utslag, påfyllning
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem kylvätskenivå, påfyllning
- Behållare för spolärvätska påfyllning
- Hydrauloljetank oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck lufttryck
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

I hytt

	1	2	3	4
A. Andningsluftflaskor min lufttryck 27 MPa (270 bar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 3

	1	2	3	4
B. Tryckuttag funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 5

	1	2	3	4
C. Drivmedelstank övertrycks- fläkt fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. Andningsluftflaskor min lufttryck 27 MPa (270 bar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 9

	1	2	3	4
E. Drivmedelstank motorsåg fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 8

	1	2	3	4
F. Drivmedelstank räddnings- verktyg fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 4

	1	2	3	4
G. Mellaninjektor funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H. Tryckuttag funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bromssystem

	1	2	3	4
I. Tryckluftsbehållare dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 2000 km, dock minst var 3:e månad

Motor, växellåda

		1	2	3	4	
1.	Allmänt: Motor, överladdningsaggregat, kontrollampa luftrenare	oljud, skador, kontrollampa lyser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Tippa upp hytten</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Inlopps- och avgassystem: Inloppsrör, överladdningsaggregat, avgassystem, luftrenare, gummiventil	åtdragning, skador, fastsättning, läckning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Smörjsystem: Oljerenare, -kylare, -tråg, -ledning	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Drivremmar	skador, förslitning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Kylsystem: Kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör, ventiler, kylvätska	skador, fastsättning, läckning, sprickor, förslitning, kylvätskeprov, påfyllning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Motorvärmare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ventilationsfilter växellåda	igensättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Kraftuttag motor, kraftuttag växellåda, kablar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Tippa ner hytten</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Hyttippning	funktion, låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Bränslesystem: bränsletank, bränslefilter, AdBlue-tank	fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
11.	Huvudströmställare, eluttag: Reglage, uttag	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Batterier: Batterier, kablar	skador, fastsättning, funktion, vätskenivå, rengöring, infettning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Elcentral 230/400 V: Elcentral, automatsäkringar, jordfelsbrytare, anslutningar, kontakter	utlösta automatsäkringar, skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Batteriladdare 230 V, batteriladdare säkerhetslampor, batteriladdare sambandsutrustning: batteriladdare, indikeringslampor	fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Elverk: Hydraulslangar, elanslutningar, elverk	skador, fastsättning, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftöverföringssystem

		1	2	3	4	
16.	Växellådor: Reglage, kablar, luftslangar, avluftningsrör	funktion, skador, fastsättning, igensättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Fram- och bakaxelväxlar: Avluftningsrör, hjulväxlar, differentialsjärrar	läckning, skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Kardanaxlar: Knutar, stödlager	fastsättning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bromssystem

		1	2	3	4	
19.	Färdbroms, parkeringsbroms: Reglage, ledningar, bromscylindrar, bromshävarmar, tryckluftsbhållare, kompressor, lufttorkare, Duo Matic-koppling, anslutning extern luft, 7-poligt ABS-uttag	skador, fastsättning, läckning, funktion, slaglängd, dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Styrsystem

		1	2	3	4	
20.	Styrväxel: Pump, behållare, ledningar, servostyrapparat	funktion, läckning, fastsättning, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Styrleder: Armar, stag, kulleleder, dammskydd	skador, fastsättning, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ram, fjädring, hjul

		1	2	3	4	
22.	Ram, fjädrar, stötdämpare	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Hjul, hjulmuttrar	slitning, lufttryck, befintlighet, kontroll/efterdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Karosseri

		1	2	3	4	
24.	Kaross, hytt, dörrar, dörrlås, säkerhetsbälten, fönsterhissar, förarstol, rökdykarstolar, nödöppning jalusidörr, eventuella vapenhållare, fordon utvändigt	skador, funktion, fastsättning, rengöring, bättringsmålning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Lister, plast- och gummidetaljer	silikonbehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Värmesystem

		1	2	3	4	
26.	Parkeringsvärmare hytt	skador, igensättning, läckning, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Luftvärmare hytt	skador, igensättning, läckning, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Luftvärmare pumpmodul	skador, igensättning, läckning, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Luftvärmare skåpmodul	skador, igensättning, läckning, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Kupévärmare	missljud, varmluft, inställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hydraulsystem

		1	2	3	4	
31.	Hydrauloljetank, filter, ventiler, slangar, förskruvningar, hydraulpump, hydraulmotorer, hydrauloljekylare, klamring	fastsättning, skador, nötning, torrsprickor, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Släcksystem

		1	2	3	4	
32.	Brandpump: Brandpump, kardanaxel, ventiler, slangar, rör	skador, fastsättning, läckning, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Tryckuttag, dräneringsventiler	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Mellaninjektor	funktionskontroll, skuminblandning, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Slangvinda formstyv slang	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Rundpumpning	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Saneringsvatten	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Skumpåfyllningspump, slangar	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Skumväsketank, påfyllnings- och avtappningsventiler, skumvätska	funktion, föroreningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Vattenintag fack 8, sil, slangar	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Vattenintag fack 6 (extern vattentäkt), sugslangar	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Reservmanövrering ventiler	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tryckluftssystem

		1	2	3	4	
43.	Ventiler, magnetventiler	fastsättning, skador läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

		1	2	3	4	
44.	Vinsch: Vinsch, vinsch- infästning, bromsar, vinsch- lina, linledare, styrrullar, styrrullsbyggor	fastsättning, skador, funktion, läckning, åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Draganordning: Dragkrok, dragbalk	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Påbyggnad tak: Utskjuts- stege, stege, tillbehörlåda, sugslangar, skyddsplåt, reservhjul med lyftanord- ning, rör för stödlina	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Stänkskydd, stötfångare	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Avfuktningssaggregat: Avfuktningssaggregat, hygrostat	skador, fastsättning, byte filter, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Brandsläckare	luftning av pulver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	Övertrycksfläkt, drivmedelstank	provkörning, fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51.	Hydrauliska räddnings- verktyg, drivmedelstank	provkörning, fylld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52.	Motorsåg, tankar	provkörning, fyllda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.	Lyftkuddar	tätthetskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Värmekamera	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55.	Stötta (Holmatro)	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Stöttor (Paratech)	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

		1	2	3	4	
57.	Tillbehör enligt tillbehörs- lista	skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
58.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER