

TELESKOPMAST 18/24/25M VARIANTER

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M1237-124011	TELESKOPMAST 18M/T
M1237-124021	TELESKOPMAST 18M/T
M1237-852721	TELESKMAST B 24M MT
M1237-852741	TELESKMAST D 24M /T
M1237-853711	TELESKMAST A 25M /T
M1237-853811	TELESKOPMAST 25M /T

Daglig tillsyn

Före och under transport

- Mast, tillbehör Topplås, transportsäkrat

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter transport

- Mast, tillbehör Inga skador

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före/under upprättande

- Mastplats Staglinor fria, stagpålar fast mark
- Mast, stagmtrl Hel, funktionsduglig, stagpålar ej flisor
- Vinsch Klickljud

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter upprättande

- Tillbehör (ej använda) Packat låda
- Mast Rak (lodrät)
- Staglinor, stagpålar Spänd, fast

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter brytning

- Mast, tillbehör Hel, ren, stagpålar ej flisor, inventerad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Skärmtak Förvara materielen under skärmtak eller i kallförråd vid förvaring längre tid än 3 månader

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid internationell tjänst

Miljön vid internationella insatser kan skilja väsentligt från vår svenska för vilken föreskrifterna är skrivna. Därför anpassas tillsynsintervall efter rådande omständigheter enligt lokalt tekniskt ansvarig. Särskild tillsyn genomförs som regel minst med intervall varje månad. Vissa vårdpunkter oftare om behovet finns, exempelvis luftfilter i miljö med mycket sand.

Var 3:e månad

Mast

		1	2	3	4	
1.	Mastsektioner, mastlås, hisslinor/hissband	Ej kärvar, funktion, hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Mastsektioner/stagfästen/mastföt	Inga sprickor/synliga skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Plastgejdrar, axlar, slitbrickor	Befintlighet, förslitning (se Förslitningsgränser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vinsch

		1	2	3	4	
4.	Infästning, låsmekanism	Inga sprickor/synliga skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Växel, glidlager	Smörj efter rengöring!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stagmateriel

		1	2	3	4	
6.	Linor	Ej skador, förslitning (se Förslitningsgränser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Stagpålar	Ej flisor eller sprickbildning (byt/kassera trasig mtrl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förslitningsgränser

Linor:

Om tvärsnittsdiametern har förslitits mer än 0,2 mm, har mer än 10 lösa ändar eller om en kardel kommer ut måste linan bytas ut. Hisslina byts om den är skadad.

Linhjul:

Om den utvändiga diametern har minskat med 2 mm eller lagerdiamern har ökat med mer än 0,5 mm måste linhjulet bytas ut.

Plastgejdrar:

Om tvärsnittsdiametern har minskat med mer än 1 mm måste plastgejderna bytas ut.

Slitbrickor:

Skall bytas ut om tjockleken understiger 0,2 mm.

Hissband:

Se exempel förslitning och åtgärd i RBOK TSKM 25M, M7787-022791.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER