

## RULLFLAKSBIL 13T MED RULLFLAKSVÄXLARE L17 5400 (SCANIA 6X2)

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5140-725581	RFB13 F6 TK 6X2SC/T
M5140-725681	RFB13 F6 TK 6X2SC/T (körskolebil)

### Daglig tillsyn

Före körning (av rullflaksbil)

- Kontrollbok, felrapporter                      inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Läckor
- Hjul, hjulmuttrar, slirskydd                      skador, fastsättning, punktering
- Torrluftsanslutning, motorvärmare- borttagning  
/batteriladdarkabel
- Ventil hyttippump                                      körläge
- Flak, last, eventuell bredd-                      placering, fastsättning, lastsäkring, funktion  
markeringsutrustning/farligt gods-  
skylt/ADR-skylt
- Tillbehör    placering, fastsättning
- Brandsläckare    plombering
- Rutor, vindrutetorkare, spolare,                      inställning, rengöring, funktion  
speglar
- Instrument, kontrollampor                              slocknat
- Belysning, körriktningsvisare,                      funktion  
stoppljus, ljudsignal
- Rullflaksväxlare, hydraulpump                      utgångsläge, fränkopplad
- Bromsar    provbromsning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

## Vintertid

- Snö, is borttagning

## Före körning med släpfordon

- Koppling, kablar, slangar anslutning
- Parkeringsbroms lossad
- Eventuella stödben transportläge
- Belysning funktion

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Under körning och uppehåll

- Instrument, varningslampor funktion, inte lyser
- Motor missljud, läckor
- Belysning funktion
- Hjul, slirskydd skador, fastsättning, punktering
- Last, eventuell breddmarkerings- utrustning placering, säkring

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter körning (av rullflaksbil)

- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador, lufttryck
- Brandsläckare, tryckmätare skador, rengöring, plombering
- Kaross, hytt, tillbehör rengöring
- Smörjning efter högtrycks- spolning smörjning enligt smörjschema, kolumn daglig tillsyn
- Belysning, reflektorer, rutor, speglar skador, rengjorda, funktion
- Strömförbrukare, startnyckel, batterifrånskiljare fränkopplade, borttagen, frånläge
- Kontrollbok

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Avfuktning vid förvaring längre än en natt, anslut till en avfuktningсанläggning
- Underhållsladdning anslutning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, funktion
- Kylsystem vätskenivå, påfyllning
- Motor oljenivå, påfyllning
- Styrervobehållare oljenivå, påfyllning
- Hydrauloljetank oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska påfyllning
- Lufttryck i däck påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Före användning (av rullflaksväxlare)

- Hydraulsystem, -anslutningar läckning, fastsättning
- Säkerhetssystem, varningsljus funktion
- Nödstopp funktion

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

## Varje vecka

### Hjul

		1	2	3	4	
1.	Hjul, hjulmuttrar	lufttryck, åtdragning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Tryckluftssystem

		1	2	3	4	
2.	Tryckluftsbehållare	dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Tryckluftssystem	tätthetskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Varje månad

### Värmesystem

		1	2	3	4	
4	Dieseldriven extravärmare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Var 2 000:e km / var 4:e månad

*Starta motorn.*

### Provkörning

		1	2	3	4	
5.	Motor, kraftöverföring, styrning, bromsar, kamera	missljud, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Stoppa motorn.*

*Tippa upp hytten.*

### Motor

		1	2	3	4	
6.	Inlopps- och avgassystem Avgasrör, ljuddämpare, turbo, inloppsrör, luftrenare	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Kylsystem Kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör	skador, läckning, torrsprickor, fryspunkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Drivremmar, generator, AC-kompressor	sprickbildning, förslitning, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Batteriladdare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
10.	Bränslesystem Bränslerör, kopplingar, insprutare	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Smörjoljesystem Oljerenare, -kylare, -sump, - ledningar	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Kraftöverföringssystem Växellåda	skador, sprickbildning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Tippa tillbaka hytten*

*Pumpventil i nedtippningsläge (körläge)*

13.	Bränslesystem Tank, rör, filter, kopplingar	läckning, skador, torrsprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	--	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Elsystem**

			1	2	3	4
14.	Batterier, kablar	fastsättning, vätskenivå, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Huvudströmställare, eluttag Reglage, dekal, uttag	funktion, skador, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Kamerasystem Kamera, bildskärm	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Kraftöverföringssystem**

			1	2	3	4
17.	Koppling Reglage	funktion, missljud, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Växellåda Växelväljare	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Bakaxelväxel	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Kardanaxlar, knutar, stödlager	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Bromssystem (Tryckluftssystem)**

			1	2	3	4
21.	Tryckluftsbehållare, bromsrör, bromsslanger, bromscylindrar, Duo Matic- anslutning	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Styrssystem

		1	2	3	4	
22.	Styrväxel Pump, oljebehållare, servostyrväxel	läckning, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Styrleder Armar, stag, kulleleder, dammskydd, länksystem	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Ram, fjädring, hjul

		1	2	3	4	
24.	Ram, luftfjäderbälgar, stötdämpare, hjul	skador, fastsättning, läckning, slitning, lufttryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Karosseri

		1	2	3	4	
25.	Hytt Luckor tillbehörsfack, dörrar, vindruta, säkerhetsbälten, förarstol, taklucka, sovbädd	skador, fastsättning, låsningsfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Påbyggnad Framstam, stege, plattform, tillbehörsfack, sidokör- ningsskydd, bred last-skylt, breddmarkeringsutrustning, hållare för farligt gods- skyltar, ADR-skylt, fack för brandsläckare, manöver- spak rullflaksväxlare i hytt	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Draganordning Dragkrok	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Rullflaksväxlare

		1	2	3	4	
28.	Elsystem Kopplingslådor, kablar	skador, fastsättning, täthet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Tryckluftssystem Spridarlämsöppnare	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Hydraulsystem Tank, cylindrar, ventiler, slangar, anslutningar, klamring	fastsättning, skador, torrsprickor, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Hjälpram	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Lastkrok, låskrokar	förslitning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
33.	Styrrullar, tippaxlar	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tillbehör**

		1	2	3	4	
34.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Smörjning**

		1	2	3	4	
35.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER