

DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5311-381111	DRAGTRUCK F59 /T
M5311-381121	DRAGTRUCK F59B /T

Daglig tillsyn

Detaljerade anvisningar för vissa åtgärder finns för dragtruck F59 beskrivna i M7786-403611 IBOK DRAGTR F59 samt smörjmedel enligt M7782-400374 SMSCH DRAGTR F59.

För dragtruck F59B gäller M7786-451291 IBOK DRAGTR F59B samt smörjmedel enligt M7782-400374 SMSCH DRAGTR F59.

Före körning

- Kontrollbok felrapportering
- Läckor vid oljeläckage, kontrollera särskilt transmission enligt Särskild tillsyn varje vecka, punkt 1.
- Motor oljenivå, påfyllning,
Se ibok avsnitt 4.3 Åtgärder före körning samt smörjschema
- Luftrenare underhållsindikator
Se ibok avsnitt 4.3 Åtgärder före körning
- Bränslemätare utslag, fyll på vid behov
Se ibok avsnitt 4.3 Åtgärder före körning samt smörjschema
- Hydraulsystem, hydrauloljenivå, sugfilter hydrauloljenivå, indikator
Se ibok avsnitt 4.3 Åtgärder före körning samt smörjschema
- Hjul punktering, efterdra hjulmuttrarna med åtdragningsmoment 320 Nm 50 timmar efter hjulbyte Se ibok avsnitt 5.8.13 Hjulmuttrar
- Belysning, körriktningvisare, stoppljus, ljudsignal, backsignal, arbetsstrålkastare, roterande arbetsbelysning funktion
Se ibok avsnitt 4.3 Åtgärder före körning
- Vindruta, vindrutetorkare, spolarvätska rengöring, nivå, frysskydd
Se ibok avsnitt 4.3 Åtgärder före körning
- Bromsar funktion, provbromsa i låg fart
- Utrustning, last, personal placering, säkring

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

- Instrument, kontrollampor, belysning Åtgärd, kontroll
- Utrustning, last, personal placering, säkring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador, rengöring
- Belysning, körriktningvisare, stoppljus, ljudsignal, reflektorer, vindrutetorkarblad, registreringsskyltar funktion, skador, rengöring
- Kontroll- och varningslampor funktion
- Hytt, brandsläckare, tillbehör funktion, skador, rengöring, plombering, placering
- Drifttidsräknare tid för genomförande av särskild tillsyn
- Rengöring rengör, dränera
Dragtruck in- och utvändigt

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd
- Underhållsladdning Anslut

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Smörjning

- Smörjning Enligt smörjschema

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Hydraulsystem vätskenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Kraftöverföring

		1	2	3	4
1. Transmission	oljenivå Se ibok avsnitt 4.3 Åtgärder före körning samt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad

Utrustning

		1	2	3	4
1. Dieseldriven Webastovärmare	funktion Se ibok avsnitt 4.6 Webastovärmare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 6:e månad, dock minst var 100:e driftstimme

Motor

		1	2	3	4
1. Inlopps- och avgassystem Inloppsrör, utloppsrör, ljuddämpare, luftrenare, indikator	skador, fastsättning, läckning, funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Oljesystem Oljefilter, ledningar	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Bränslesystem Bränslefilter, tank	dränering, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Elsystem

		1	2	3	4
5. Nödstopp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Batterier, kablar, uttag, intag	fastsättning, skador, åtdragning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Batteriladdare, motorvärmare	funktion, fastsättning, laddningstillstånd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Bromssystem

		1	2	3	4	
8.	Färdbroms	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Parkeringsbroms, nödlossning	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Kraftöverföring

		1	2	3	4	
10.	Axlar, axelupphängning, bladfyädrar, kardanaxlar	fastsättning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Transmissionsoljekylare	fastsättning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Hydraulsystem

		1	2	3	4	
12.	Hydrauloljetank, hydraulpumpar, hydraulcylindrar, filter, filterindikator	fastsättning, skador, läckning, igensättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Slangar, förskruvningar, snabbkopplingar, skyddslock	skavning, klämning, klamring, befintlighet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Ram, hjul

		1	2	3	4	
14.	Ram, hjul, navkåpor	sprickor, skador, förslitning, åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Karosseri

		1	2	3	4	
15.	Kaross, motorluckor, luckor, lås, gångjärn, tätninglistor, gasfjäder	skador, fastsättning, funktion, rengöring, bättringsmålning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Draganordning, lastsäkringsöglor, lyftöglor	skador, förslitning, sprickor, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Utrustning

		1	2	3	4
17. Tillbehör	befintlighet, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Dieseldriven Webastovärmare	skador, fastsättning, rengöring Se ibok avsnitt 4.6 Webastovärmare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Smörjning

		1	2	3	4
19. Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER