

MARKSENSOR TMM

MARKSENSOR TMM UTB

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3676-201011	SEISM/AK SENSOR/T
M3676-201031	SEISM/AKUST SENS3/T
M2989-211011	PASSIV IRSENSOR/T
M3224-109011	EO/IR-KAMERA TMM/T
M3196-719011	GATEWAY TMM/T
M3780-318011	HANDDATOR PDA/T
M3222-357011	PTZ-KAMERA TMM/T
M1237-157010	MAST 7M TMM/T
M3835-310012	ID-KAMERA TMM/T
M3334-300011	TAKTISK RADAR TMM/T
M2512-564011	BATTERILADDARE TMM/T
M8591-301010	EXTRA TILLBEHÖR TMM/S
M8591-301110	RD-SATS TMM/S
M8591-302010	EXTRA TILLBEHÖR TMM UTB/S
M7083-132010	TPVÄSKA TYP 1 TMM
M7083-132110	TPVÄSKA TYP 2 TMM
M7083-132210	TPVÄSKA TYP 3 TMM
M7083-132310	TPVÄSKA TYP 4 TMM
M7083-132410	TPVÄSKA TYP 5 TMM
M7083-132510	TPVÄSKA TYP 6 TMM
M7083-132610	TPVÄSKA TYP 7 TMM
M7083-132020	TPVÄSKA 1 TMM UTB
M7083-132120	TPVÄSKA 2 TMM UTB
M7083-132220	TPVÄSKA 3 TMM UTB

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
MARKSENSOR TMM M8591-301000	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	6 mån	T	Fd
MARKSENSOR TMM UTB M8591-302000	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	6 mån	T	Fd

Avgränsningar

Anvisning saknas”

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Vid transporter av TMM ska transportregler för Litiumbatterier följas.
TO AF EL 300-010314J M7784-011296

Teknisk orientering

TMM består av sensorer och gateway samt extra batterier till sensorer. Om dessa ej brukas skall de enligt tillverkarens rekommendationer underhållsladdas var 6:e månad. Batteriladdare ingår i systemet.

Övriga riktlinjer

Anvisning saknas”

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation

F-bet/F-ben (länkade)

I-BOK Marksensör TMM	M7786-043711/ IBOK MARKSENSOR TMM
Materielvårdsschema DS	M7782-022472/MVSCHDS TMM
Materielvårdsschema G	M7782-022471/MVSCHG TMM

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Regler för transport av Lithiumbatterier	M7784-011296/ TO AF EL 300- 010314J

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Utför grundtillsyn

Förrådsställning

Anvisning saknas

Torrluftåtgärder

Transportväskornas lock skall vara öppna på glänt vid förvaring i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Var 6:e månad

Underhållsladdning av batterier se IBOK MARKSENSOR TMM för
anvisningar

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Utför grundtillsyn

Åtgärder vid utlämning vid insats

Utför Daglig tillsyn