

TANGENTBORD RKB

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M3947-993659 TANGENTBORD RKB	9	Klapp	9	Tluft:9	4	T	Vst

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Följande förutsättningar gäller generellt för transport:

- Utrustningen ska varar paketerad enligt avsnitt ”Förpackning”
- Temperatur under transport enligt anvisningar i Instruktionsbok för RKB

Förpackning

Kontaktidon ska vara skyddade mot yttre påverkan m h a skyddslock eller motsvarande.

Undvik mekanisk belastning på kabeln (brytning, dragning)

Varje enhet bör förpackas enskilt och skyddas med bubbelplast eller annat dämpande material inuti förpackningen. Säkerställ att enheten stabiliseras inuti förpackningen, med hjälp av det dämpande materialet.

Förslag på lämpligt emballage från M7702-000281 CD EMBALLAGE:

- M7038-211210 KRETSKORTSEMBALLAGE

Förvaringsmetod

Lagertemperatur enligt anvisningar i Instruktionsbok för RKB.

Enheten kan även förvaras i vakuumpåse.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHD	M7782-023972/ Materielvårdsschema daglig RKB
MVSCHG	M7782-023971/ Materielvårdsschema grundtillsyn RKB
UHP-M	M7781-007915/ UF LEDN 830-028772

Referenser

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-043551/ Instruktionsbok RKB

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

Utför grundtillsyn på utrustningen.

Förrådsställning

Förvara utrustningen packad.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Utför grundtillsyn.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Tillsyn

Utför daglig tillsyn.