

KYLREPARATIONSUTRUSTNING

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M8710-203020 UTR BAS KYLREP /S	9	Kbok:9	Emb	Tluft	1	TB:9	9
M8710-203110 UTR T1 KYLREP /S	9	Kbok:9	Emb	Tluft	1	TB:9	9

Avgränsningar

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen förvaras normalt packad i sitt ordinarie transportemballage enligt sats- och tillbehörslistor. Saknas lämpligt emballage för långtidsförvaring gäller i tillämpliga delar riktlinjerna i "Förpackningslista M7779-400010" och "Typkatalog M7789-900080 Förpacknings- och förvaringsmateriel".

Vårdmarkering

Vårdmarkeringen utgörs normalt av kontrollbok och omfattar kontroll av den kompletta satsen. Brister och fel noteras på felrapport i kontrollboken. Utförda underhållsåtgärder avrapporteras i kontrollbok samt LIFT/PRIO.

I underhållsjournalen (i kontrollboken) noteras utfört underhåll på den mtrl som certifierad personal är behörig att utföra tillsyn på.

Vårdpersonal

Endast certifierad personal får utföra grundtillsyn/förrådstillsyn på kylreparationsutrustning som omfattas av detta materielvårdsschema.

Vårdinstans Underhåll utförs i lämpliga lokaler med tillgång till 230V och temperatur över 0 °C.

Teknisk orientering

Övriga riktlinjer

Mtrl upptagen i detta MVSCHF skall underhållas enligt de riktlinjer som anges av Svensk Kylnorm (senaste utgåva). Detta innebär att årlig grundtillsyn/kalibrering ska utföras varje år även på förrådsställd mtrl.

Referenser

Anvisningar för underhåll finns i underhållsjournal, användarmanual, servicemanual, instruktionsblad, materielvårdsschema och TO UF UHMAT.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
M7773-039631	IBLAD UTR BAS KYLREP /S
M7773-039641	IBLAD UTR T1 KYLREP /S
M7782-024121	<u>MVSCHG KYLREP UTRUSTNING</u>
M7782-022612	<u>MVSCHDS ENKL UHUTR</u>
M7781-006500	UF UHMAT 310 018149
M7781-005280	TO UF UHMAT 330 000001

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
--------	------------------

Svensk Kylnorm, Faktablad (senaste utgåva)

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

Utför grundtillsyn enligt gällande MVSCHG.

Förrådsställning

Torrluftåtgärder

Materiel ingående i detta materielvårdsschema förvaras i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Utför grundtillsyn enligt gällande MVSCHG.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Grundtillsyn skall vara utförd inom de senaste 12 månaderna

Åtgärder vid insats

Utför tillsyn enligt MVSCHDS.

Före internationell insats

Grundtillsyn skall vara utförd inom den senaste 6 månaderna.