

## CO SENSOR

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
CO SENSOR M2989-212010	Aktas	Åtejp	Orig	Tluft:9	0	Fdm	Fd

### Särskilda riktlinjer

#### Förvaringsmetod

Förvaras torrluftat med förvaringslådans lock öppet.

#### Teknisk orientering

CO SENSOR består av en sensor som ska bytas efter 10 år.

### Referenser

#### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHD	M7782-024762 MVSCHD CO SENSOR
MVSCHG	M7782-024761 MVSCHG CO SENSOR

#### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
IBLAD	M7773-039841 IBLAD CO SENSOR

## **ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING**

### **Tillsyn**

Utför grundtillsyn

### **Torrluftåtgärder**

Transportväskornas lock skall vara öppna på glänt vid förvaring i helavfuktat förråd.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

Utför Daglig tillsyn, samtliga tillsynspunkter.