

IT-MATERIEL

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2572-789110 HD 750 GB M VAGGA	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-105011 DATOR BÄRBAR 9420 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-109010 DATOR BÄRBAR 6830	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-109011 DATOR BÄRBAR 6830 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-111011 DATOR BÄRBAR /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-114011 DATOR BÄRBAR /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-117011 DATOR BÄRBAR 8760W/T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-156011 DATOR BÄRB 5414 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-156021 DATOR BÄR 5414 T3 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-156111 DATOR B 5414 T2 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-156211 DATOR BÄRBAR U3 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-203411 DATOR PC Z240 U3 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-860011 SERVERDATOR DL360/T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3192-882210 SERVERDATOR DL320G8	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3193-102311 DATOR M PEKSKÄRM /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M3193-104111 DATOR BÄRBAR /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3193-200411 DATOR U3 SFF /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3193-246011 DATOR 19/2 AC T1 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3193-246111 DATOR 19/2 DC T1 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3193-246211 DATOR 19/2 DC T2 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3193-246411 DATOR 19/2 DC T4 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3196-261011 TIDSERVER 19/2 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3196-267011 MEDIAOMV MINI-D/TP /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3196-343111 ROUTER 2911AC T2 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3196-343112 ROUTER 2911DC T2 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3196-368210 ROUTER ASR 1001	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3196-383011 ROUTER 19/2 RM 201 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-085011 GSO EUROCC/ETH T1 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-085111 GSO EUROCC/ETH T2 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300026 SWITCH 3750G 12S	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300151 SWITCH 2960 24P FX	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300214 SWITCH 8P	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300215 SWITCH 24P	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300217 SW 2960G-8TC+1SM/LC	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300218 SW2960S-24TS+4SM/LC	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300219 SW 3750-24FS+2SM/LC	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300222 SW 3750G-12SM/LC	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300223 SW3750G-24TS+4SM/LC	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M3199-300224 SWITCH C2960G-8TCL	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300225 SWITCH C2960S-24TSL	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-300358 SWITCH 2960G-24TCL	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-301411 KVM SWITCH 6P 19/2 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-370410 SWITCH 3750G 24TS1U	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-374110 SWITCH 3750G 24TS	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-375111 SW 3400 12P KMB 4/T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-382011 SWITCH 6XRS232 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-382111 SWITCH 6X100 OPT/T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-399910 SW KVM 8P AVOCENT	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-992849 KORTLÄSARE	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-994919 SERVERADAPTER USB2	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3199-995099 SERVERADAPTER	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3947-200011 BILDSK M TANGB T3/T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3947-855011 BILDSKÄRM M TANGB	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9
M3955-032011 RA IP GATEWAY 19/4 /T	1:9	Klapp	0	Tluft	4	T	Fd:9

Avgränsningar

Riktlinjerna gäller för bärbara och stationära klientdatorer, serverdatorer, bildskärmar, routrar, switchar, gateways, mediaomvandlare, kvm-switchar samt lagrings- och utrustning för backup.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Om utrustningarna ska försändas ska om möjligt originalförpackningarna användas. Är detta inte möjligt ska utrustningen förpackas i pappkartonger med dubbla väggar. Kartongerna ska vara så stora att det får plats minst 5 cm stötdämpande utfyllnadsmaterial runt utrustningen.

Vårdinstans

Vårdinstans regleras i TO UF Underhållslösning (Underhållsplan) för respektive produkt.

Teknisk orientering

Övriga riktlinjer

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben
Grundtillsyn	M7782-022071 MVCHG KLIENTDATORER
	M7782-022411 MVCHG DL320/360
	M7782-023771 MVSCHG DATOR 19/2
	M7782-023761 MVCSHG TIDSERV19/2
	M7782-259271 MVSCHG ROUTER 2911
	M7782-023571 MVSCHG ROUTER 19/2
	M7782-259231 MVSCHG SW 3750
	M7782-259261 MVSCHG SW 2960 FX
	M7782-259241 MVSCHG SW 2960S
	M7782-259251 MVSCHG SW 2960 G
	M7782-259311 MVSCHG SW 3750 G-12S
	M7782-259312 MVSCHG SW3750G-24TS
	M7782-259281 MVSCHG SW 3400

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsböcker	M7786-047441 IBOK DATOR BB 5414 M7786-039941 IBOK SERVERDAT 360 M7786-039951 IBOK SERVERDAT 320 M7786-452221 IBOK DATOR M PEKSK M7786-039131 IBOK DATOR 19/2 T1 M7786-040111 IBOK DATOR I7 19/2 M7786-039151 IBOK TIDSERV 19/2 M7786-039171 IBOK ROUTER 19/2 RM M7786-452231 IBOK GSO EUROC/ETH M7786-034863 I BOK SWITCH 2960 24P M7786-040321 IBOK KVMSW 6P 19/2 M7786-026631 IBOK SWITCH 6XRS232 M7786-026591 IBOK SWITCH 6X100 M7786-039931 IBOK SWITCH KVM 8P M7786-040401 IBOK BILDSK TGB T3 M7786-039961 IBOK BILDSK M TGB M7786-041291 IBOK RAIP GW 19/4 M7786-041921 IBOK DAT BÄRB RS11

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING
**Materielvård kan medföra risker ur miljövärdssynpunkt.
Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig
utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig
påverkan.**

Genomför grundtillsyn enligt gällande MVSCH G för respektive materiel.
Kontrollera, vårda och komplettera eventuella tillbehör.

Förrådsställning

Datormateriel

Ta bort hårddiskar ur datorer.

Ta bort lagringsmedia såsom CD-skivor, DVD-skivor och band ur maskinerna.

Skydda bildskärmarna.

Packa maskinerna noggrant så att de inte genom felaktigt läge skadas eller blir skeva.

Ta ut laddningsbara batterier ur bärbara klientdatorer.

Aktiv nätverksutrustning

Säkerställ att verksamhetsberoende information såsom konfigurationsfiler och data är raderade.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Vart 4:e år

Genomför grundtillsyn enligt gällande MVSCH G för respektive materiel.

Vidta de åtgärder som föreskrivs under ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid insats

Genomför särskild tillsyn enligt gällande instruktionsbok.