

UR

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Ur	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	4:9	Fdm	Fd

Avgränsningar

Riktlinjerna gäller ur som drivs mekaniskt såsom armbandsur, stationsur, stoppur och tersur.

Särskilda riktlinjer

Vårdintervall

Viss tillsyn sker även varje år enligt ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Gör uren och förekommande originalförpackningar rena.
- Kontrollera efter uppdragning att uren inte drar sig före eller efter mer än 2 min per dygn.
- Sänd ur som inte fungerar på reparation enligt anvisningar från FMV.
- Placera uren på hyllorna, urtagna ur befintliga förpackningar.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Kontrollera att uren fungerar.
Sänd ur som inte fungerar på reparation.

Vart 4:e år

Kontrollera under ca 2 timmar att inte att uren drar sig onormalt.
Sänd ur som inte fungerar på reparation.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.