

## INTENSIMETER 28

### ALLMÄNT

#### — OBS —

##### Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Intensimeter 28 /T	Aktas	Klapp	Orig	Tluft: 9	4	T	Fd
Externa detektorer I28 /S	Aktas	Klapp	Orig	Tluft: 9	4	T	Fd
Gammadetektor I28 /T	Aktas	Klapp	Orig	Tluft: 9	4	T	Fd
Kontrollbricka I28 /S	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	4	T	Fd
Intensimeterprovare I28 /S	Aktas: 9	Klapp	Orig	Tluft	4	T	Fd

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

##### Intensimeterprovare I28 /S

Vid hantering och transport av Intensimeterprovare I28 /S ska riktlinjerna i SÄKI CBRN följas.

#### Förvaringsmetod

##### Intensimeter 28 /T

Förvara Intensimeter 28 och abg-detektor I28 med batterierna urtagna. Se M7782-124022 BRUNST ALKALINEBATT.

##### Externa detektorer I28 /S

Förvara ficklampa, beta/gammadetektor I28 samt alfadetektor I28 med batterierna urtagna. Se M7782-124022 BRUNST ALKALINEBATT.

##### Gammadetektor I28 /T

Förvara gammadetektor I28 med batterierna urtagna. Se M7782-124022 BRUNST ALKALINEBATT.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Grundtillsyn	M7782-017701 MVSCHG INTENSIM 28
Daglig och särskild tillsyn	M7782-017702 MVSCHDS INTENSIM 28
Förrådstillsyn batterier	M7782-124022 BRUNST ALKALINEBATT

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-025101 IBOK INTENSIMETER28
Reparationsbok	M7787-025101 RBOK INTENSIMETER28
Intensimeter 28 /T	M7777-133900 TL F M3690-128011
Externa detektorer I28 /S	M7777-033910 SL F M8390-011010
Gammadetektor I28 /T	M7777-133920 TL F M2988-110011
Kontrollbricka I28 /S	M7777-033930 SL F M8393-011110
Intensimeterprovare I28 /S	M7777-037580 SL F M8393-011210

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

Grundtillsyn enligt M7782-017701 MVSCHG INTENSIM 28 ska vara utförd innan förrådsställning. Detta gäller samtlig materiel upptagen i normtabellen.

### Torrluftåtgärder

Materielen ska förvaras i helavfuktat förråd.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

#### Vart 4:e år

Utför grundtillsyn enligt M7782-017701 MVSCHG INTENSIM 28  
Detta gäller samtlig förrådsställd materiel upptagen i normtabellen.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder i fredstid och vid insats

Tillför nya batterier till:

- Intensimeter 28 /T
- Externa detektorer I28 /S
- Gammadetektor I28 /T