

## V<sub>0</sub>-MÄTUTRUSTNING HAUB 77B/S

### ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
V <sub>0</sub> -mätutrustning haub 77B	Aktas:9	Klapp	Orig:9	Tluft	4	T	Fd

**Särskilda riktlinjer** Vid transport med V<sub>0</sub>-mätutr odelad ska den vara förpackad i sin transportbox. Kabel W24, 20 m, förvaras utanför transportboxen.

Hantering och transport

Förpackning

V<sub>0</sub>-mätutr ska förvaras i sin transportbox. Kabel W24, 20 m, förvaras utanför transportboxen.

### Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Vårdpublikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Elektroteknisk materiel	M7782-124023 LITIUMBATT
Daglig- och särskild tillsyn	M7782-004740 MVSCHDS V-0 MÄT H77

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

Tillse materielen enligt materielvårdsschema daglig och särskild tillsyn.

### Förrådsställning

- Ta ut litiumbatteriet.
- Sätt på skyddslock på enheter och kablar.
- Förvara V<sub>0</sub>-mätutr i dess transportbox.
- Ställ in V<sub>0</sub>-mätutrustningen i det avfuktade utrymmet.
- Ställ transportboxens lock på glänt.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vart 4:e år

Tillse materielen enligt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder i fred och vid mobilisering

Sätt i ett nytt litiumbatteri.