

LÅGTRYCKSPANNA 101

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2860-101011	LÅGTRPANNA 101A MT
M2860-101021	LÅGTRPANNA 101B MT

Daglig tillsyn

Före användning

- Uppställning fastsättning
- Ventiler och kranar funktion
- Säkerhetsventil plombering, funktion
- Överströmningsventil plombering

Under användning

- Säkerhetsventil funktion
- Spjäll läge
- Vatten nivå
- Arbetsstryck 50 kPa (0,5 bar)
- Vatten- och ångsystem läckning
- Bränslesystem mängd, läckning, placering av slang
- Ångslangar placering
- Ångrum renblåsning
- Vid vedeldning vedtillgång, aska

Efter användning

- Tillbehör inventering
- Ångslangar rengöring
- Panna, utvändigt skador, rengöring

Förvaring

- Avfuktning fristående panna förvaras i avfuktat utrymme vid förvaring en månad och längre

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

		1	2	3	4	
1.	Panna; utvändigt och invändigt	rengöring, sotning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Eldstadsroster	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Rökrörsspjäll	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Vacuumventil	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Vatten, avtappningsventil	byte, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock senast var tredje månad

		1	2	3	4	
1.	Sugslang, bottenventil	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kokrör, ångstrålrör	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Bränsleslang	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Anslutningskabel	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Brännarhuvud	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER