

STRIE-HYTT RBS 97

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Daglig tillsyn

Före transport

- Kontrollbok felrapporter
- Värme och ventilation bränsle, ventiler
- Strömförsörjning och belysning avstängd
- Radiosamband under marsch funktion, antenn
- Sambands- och datorutrustning driftklar
- Last, utrustning, invändigt säkrade
- Hytt med lastram säkring
- Last, utrustning, utvändigt säkrade
- Elverk, förvaringslådor säkrade
- Antenner transportläge, säkrade
- Maskeringsutrustning säkrade
- Skorsten nedmonterad, säkrad
- Dörrar, luckor, packlådor stängda, säkrade
- Drivmedel och bränsledunkar fyllda, säkrade
- Ingångsstegar nedmonterade, säkrade

Under uppehåll

- Last, utrustning placering, säkring
- Värmare funktion, bränsle

Före drift

- Elverk oljenivå, läckage, avgasslang
- Jordledningsspett, jordledningskablar anslutning
- Brandsläckare placering, plombering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Notera i kontrollbok samt anmäl till närmaste högre chef.

Under drift

- Sambands- och datorutrustning driftövervakning
- Elverk drivmedel, oljemängd, instrument, varningslampor, onormalt ljud
- Elcentral spänning
- Värmare driftövervakning
- Ventilation funktion
- Maskering kontroll
- Antenner stagning, säkring
- Yttre kablar dragavlastning, anslutning, fastfrysningsskyddade
- Larmtablå larm, driftövervakning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Notera i kontrollbok samt anmäl till närmaste högre chef.

Efter transport

- Elverk hylstag, tillbehör
- Värmare stängs av
- Drivmedel, bränsle påfyllning
- Hytt, utvändigt skador, rengöring
- Hytt, invändigt skador, rengöring
- Sambands- och datorutrustning skador
- Hemliga hårddiskar urtagna, inlåsta
- Strömförsörjning 24 V stängs av
- UPS stängs av
- Låsanordning funktion, låsning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Notera i kontrollbok samt anmäl till närmaste högre chef.

Förvaring

- Avfuktning en natt eller längre, anslut till avfuktning-anläggning
- Kraftmatning 220V ansluts, brytare i läge FÖRRÅDS DRIFT

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Notera i kontrollbok samt anmäl till närmaste högre chef.

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Hytt utvändigt

		1	2	3	4	
1.	Hyttskal	skador, sprickor, ytbehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Förvaringslådor, fack, hållare, utvändigt	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Skorsten för värmare, dunk med dunkhållare	skador, rengöring, fåsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Dörrar, luckor, gångjärn, lås	skador, smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ingångsstegar	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Anslutningsfack	hylstag, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Filter	skador, rengöring, byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Anslutning torrluft	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Antenner, antennfästen	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Kablage	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Brandsläckare	skador, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Maskeringsutrustning	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Elverk	enligt materiellvårdsschema för elverk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hytt invändigt

		1	2	3	4	
14.	Hytt, allmänt, invändigt	skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Filter	skador, rengöring, byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Batterifack, batterier, batterikablar	fåsättning, rengöring, laddningstillstånd, infettning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Tillbehörsfack, hyllor, bord, stolar, lådor	skador, rengöring, fåsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Belysning	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
19.	Elcentral 24 V	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Elcentral 230 V	rengöring filter, skador, fastsättning, funktion,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Likriktare 24 V	rengöring filter, skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	UPS	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Strömuttag	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Värmare	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Kupévärmare	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Klimatanläggning	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sambands- och datautrustning

		1	2	3	4	
27.	MK/OK	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	StriE-dator	skador, fastsättning, lås	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	OT 05, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Abonentanslutningsenhet V36/V24, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Router	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Dator 7001, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Gränssnittsomvandlare	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Televäxel 9000, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Abonentanslutningsenhet 2TR, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	RA 180, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Syskondator, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Modemhylla	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	KDLv1, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
40.	Datorväxel, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	LULIS-panel, ME3, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Bildskärm och tangentbordsenhet, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	MLT, fotomkopplare, huvudmikrotelefon	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Bildskärmar, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Tangentbord, knappsats, pekdon, rullboll	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	StriE-panel, larmpanel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Väggtelefon	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funktionskontroll

		1	2	3	4	
48.	Funktionskontroll	beställ tekniker för funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

		1	2	3	4	
49.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Notera i kontrollbok samt anmäl till närmaste högste chef.