

KRYPTOTELEFON 7401 /T

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3858-740111	KRYPTOTFN 7401 /T
M8350-027010	LAN-ADAPTER 7401 /S
M8323-832010	SYSOP-SATS 7401 /S

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-045503	MANUAL MGFI 7401
M7781-008237	TO UF SAMBAND 610-031539 Särskild tillsyn och Grundtillsyn, KRYPTOTFN 7401 /T
M7782-112007	NORM KORTTIDSFÖRV

Daglig tillsyn

MANUAL MGFI 7401, avsnitt Vård, beskriver kontroll av manipuleringslarm samt placering av plombering och märkning.

Före användning

- KRYPTOTELEFON 7401 /T Kontrollera manipuleringslarm, åverkan och CCI-märkning samt datum och tid.
- ACCESSKORT MED HÅLLARE Kontrollera CCI-märkning
- LAN-ADAPTER 7401 /S Kontrollera plombering, åverkan, och CI-märkning

Om misstanke att manipulation föreligger, t ex om plomberingsetikett är skadad eller bruten, eller om manipuleringslarm har utlösts, ska detta omedelbart anmälas enligt de rutiner som beskrivs i H TST Grunder.

Efter användning

- KRYPTOTELEFON 7401 /T Ladda batteriet samt torka av utrustningen med lätt fuktad trasa.
- LAN-ADAPTER 7401 /S Torka av utrustningen med lätt fuktad trasa.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Tekniskt ansvarig: Kjell Albiin PRL MS 466
Publikationsansvarig: Bruno Bontemps

Ersätter:
Tidigare fastställd:

Förvaring

- AVFUKTNING Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig användare

För period 1	Vårdansvarig användare
För period 2	Vårdansvarig användare
För period 3	Vårdansvarig användare
För period 4	Vårdansvarig användare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Användaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Användaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Användaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Användaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälppt och struket på felrapporten.

Vid behov, t ex före insats eller vid korttidsförvaring

Åtgärder vid Särskild tillsyn, se TO UF SAMBAND 610-031539 Särskild tillsyn och Grundtillsyn.

Checklista KRYPTOTELEFON 7401 /T

			1	2	3	4
1	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Kontrollera manipuleringslarm, åverkan och misstänkt manipulation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Kontrollera CCI-märkning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	ACCESSKORT MED HÅLLARE	Kontrollera CCI-märkning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Kontrollera etikett med datum för batteribyte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	EMBALLAGE	Kontrollera skador och inventera innehållet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Genomför autentisering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Kontrollera manipuleringslarm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Kontrollera att displayen lyser..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Genomför tangentbordstest.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Genomför ljudtest.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	KRYPTOTELEFON 7401 /T	Genomför batteriladdning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Checklista LAN-ADAPTER 7401 /S

			1	2	3	4
1	LAN-ADAPTER 7401 /S	Kontrollera plombering, åverkan och misstänkt manipulation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	LAN-ADAPTER 7401 /S	Kontrollera CI-märkning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	EMBALLAGE	Kontrollera skador och inventera innehållet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	LAN-ADAPTER 7401 /S	Kontrollera statusindikator för spänningsmatning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	LAN-ADAPTER 7401 /S	Kontrollera att ikonerna för anslutning till Kryptotelefon 7401 visas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	LAN-ADAPTER 7401 /S	Kontrollera statusindikator för Ethernet-LAN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checklista SYSOP-SATS 7401 /S

			1	2	3	4
1	SYSOP-SATS 7401 / S	Kontrollera satsens innehåll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	EMBALLAGE	Kontrollera skador och inventera innehållet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER