

IRV-SIKTE 15M/15H

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3224-554011	IRV-SIKTE 15M
M3224-554111	IRV-SIKTE 15H

Daglig tillsyn

Före användning

IRV-sikte 15M/15H

- Batterier
Kontrollera att batterierna inte visar tecken på sprickor, deformation eller andra skador.
- Batterihållare
Kontrollera att batterihållarna inte är skadade.
- Batterier
Kontrollera batteristatusen i båda batterihållarna enligt avsnitt ”Kontrollera batteristatus” på sidan 26 i Instruktionsbok.
- IRV-sikte
Kontrollera att IRV-siktet inte är skadat.
- IRV-sikte
Kontrollera att siktet sitter glappfast på vapenfästet och på vapnets fästskena.
- IRV-sikte
Starta upp siktet enligt avsnitt i Instruktionsbok (”Tillslag” på sid 29).
Kontrollera att funktionen är normal.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

IRV-sikte 15M/15H

- Batteri
Byt batteri om texten ”LOW BATT” visas i okularet eller när batteriindikatorn visar låg batterispänning.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

IRV-sikte 15M/15H

- IRV-sikte Stäng av siktet.
- IRV-sikte Rengör siktet.
- IRV-sikte Optiken rengörs efter behov.
- IRV-sikte Kontrollera att fokuseringen och dioptrinställningen fungerar och kan vridas mellan sina ändlägen.
- IRV-sikte Kontrollera att skyddslocken är hela och ditsatta på objektivet och uttaget för extern anslutning.
- Batteri Kontrollera batteristatusen och byt vid behov batterier.
- Batteri Ta ur batteri ur batterihållarna vid längre tids uppehåll i användning (>1 vecka).
- Tillbehör Kontrollera att samtliga tillbehör finns.
- Tillbehör Rengör tillbehör vid behov.
- Tillbehör Tillse att utrustningen är helt torr innan den stoppas ner i bärväska respektive transportväska.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Förvara materielen i transportväska i helavfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad. Väskans lock skall vara i gläntläge.
Vid längre tids uppehåll i användning (>1 vecka) skall batterierna tas bort från batterihållarna.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 3:e månad (tidsintervall för tillsyn)

Instrument

		1	2	3	4	
1.	IRV-sikte	Kontrollera att siktet är rengjort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	IRV-sikte	Kontrollera att siktet med optiska ytor inte har synliga fel, skador eller sprickor samt att det inte finns tecken på fukt i siktet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Objektivlocket	Är helt och funktionsdugligt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Skyddslock för extern anslutning	Är helt och funktionsdugligt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Uttag för extern anslutning	Är helt och fritt från korrosion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Okularets ögonmussla	Är helt och funktionsdugligt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Dioptrijusteringsen	Att den kan vridas mellan ändlägena utan att kärva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Okulardelens låsring	Kan vridas samt att okulardelen kan fällas åt sidan utan att kärva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Batterifack	Kontrollera att batterifacket är felfritt och rent samt att kontakter är hela och fria från oxid och korrosion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Vapenfäste	Kontrollera att klackar och ratt är felfria samt att de två fästskruvarna är åtdragna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Manöverpanel	Kontrollera att tryckknappar och huvudströmställare inte är skadade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Fokuseringsring	Kontrollera att fokuseringsringen kan vridas mellan ändlägena utan att kärva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Batterihållare

		1	2	3	4
1.	Kontrollera att Batterihållare är hela och felfria samt att batteripolerna inte är oxiderade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kontrollera att Lockets o-ring, spärr och låständer är felfria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Funktionskontroll

		1	2	3	4
1.	Batterihållare Sätt i batterier och kontrollera att batteristatus indikeras korrekt – se avsnitt ”Batterier” på sidan 25 i Instruktionsboken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Instrumentet Sätt i batterihållaren med batterier och slå till siktet med huvudströmställaren, se avsnitt ”Tillslag” på sidan 29 i Instruktionsboken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Instrumentet Genomför funktionskontroll enligt avsnitt ”Funktionskontroll” på sidan 63 i Instruktionsboken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Instrumentet Ställ huvudströmställaren i läge OFF.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Instrumentet Ta ur batterihållaren och ta bort batterierna. Sätt tillbaka batterihållaren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Instrumentet Sätt dit locket på objektivet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Tillbehör

		1	2	3	4
1.	Kontrollera att Tillbehören är hela och rengjorda och att allt finns enligt tillbehörslistan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kontrollera att Batterierna är urtagna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
3.	Väska	Se till att det inte finns någon fukt i väskan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Utrustning	Packa ner utrustningen i väskan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER