

LUFTFÖRSÖRJNING 24-400V

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8780-204010	LUFTFÖRS 24V BAS /S
M8780-205010	LUFTFÖRS 220V BAS /S
M8780-205020	LUFTFÖRS 220V BAS /S
M8780-207010	LUFTFÖRS 400V T1 /S
M2350-461010	KOMPRESSOR 220V

Daglig tillsyn

Före användning

É	Kompressor skador	skador
É	Kablar och kontakter skador	skador
É	Mätare, tryckledningar, insugsluftfilter	skador

Kontrollera i förekommande fall:

É	Tryckregulator	skador
É	Drivremmar	skador
É	Olja	nivå
É	Transportsäkring	borttagen
É	Kran för kondensvatten	stängd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

É	Tryckluftssystem	läckage
---	------------------	---------

Kontrollera i förekommande fall:

É	Utloppsluftfilter	igensättning
É	Dimoljesmörjare	funktion, påfyllning vid behov
É	Dränering	funktion
É	Tryckregulator	funktion
É	Kondensvattenbehållare	tömning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

É	Kompressor	rengöring, skador
É	Tillbehör	rengöring, skador, brister
Kontrollera i förekommande fall:		
É	Tryckluftsbehållare	dränera kondensvatten
É	Kondensvattenbehållare	tömning
É	Driftstidsbunden tillsyn, 500 h	Kontrollera om 500 h drifttid uppnått. Vid behov genomför vård enligt särskild tillsyn; var 500 dt, se instruktionsbok.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

É	Avfuktning LUFTFÖRS 400V T1 /S	Anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre
É	Avfuktning KOMPRESSOR 220V	Monterad i container som avfuktas vid förvaring en natt eller längre alt. som lös enhet skall materialet förvaras i avfuktat förråd, vid förvaring längre tid är en månad.
É	Avfuktning LUFTFÖRS BAS /S, 24V och 220V	Förvara materialet i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje vecka (vid internationell tjänst)

		1	2	3	4	
1.	Insugsluftfilter	kontroll och rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 500:e drifttimme

M8780-207010 LUFTFÖRS 400V T1 /S

		1	2	3	4	
2.	Olja	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Insugsluftfilter	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Drivremmar	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Uppföljning	dokumentera utförd vård i kontrollboken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Kontrollera i förekommande fall:

		1	2	3	4	
6.	Insugsluftfilter	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Olja	nivå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<i>Under drift</i> Tryckfallsindikatorer, utloppsfilter	kontroll igensättning, eventuellt byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<i>Lufttank</i> <i>trycksatt/spänningslös</i> Kompressor	funktionskontroll avseende täthet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<i>Tryckluft strömmar ut</i> Grov- och finfilter för utloppsluft	kontroll dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	<i>Lufttank</i> <i>trycklös/spänningslös</i> Stålfiler	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Tillbehör	rengör, inventera, fyll på olja i dimsörjarna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Skyddsbur, kapell	rengöring, skador, märkning, smörjning av gångjärn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Uppföljning	dokumentera utförd vård i kontrollbok/-lapp gul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER