

BILDSKÄRM RVD15

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M3949-150007

Förrådsbenämning
BILDSKÄRM RVD15

Daglig tillsyn

Före användning

Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Pekskärmsglaset Kontroll sprickor, hål, större repor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Funktionsstatus Funktionstest

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Ev. del av materiel

- Funktionsstatus Funktionstest

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts,
- Pekskärmsglaset Kontroll sprickor, hål, större repor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Skärmbild Kontrollera, kalibrera vid behov
- Kablar Kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Temperatur Förvara inom temperaturintervallet -46°C - $+71^{\circ}\text{C}$.
- Korttidsförvaring Vid förvaring en månad eller längre ska utrustningen förvaras i avfuktat förråd eller i vacuumpåse.
- Kontaktdon Skyddas mot yttre påverkan m h a skyddslock eller motsvarande
- Kablar Kopplas loss från utrustningen.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER