

BILDSKÄRM RVD20

BILDSK RVD20 VDS

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3949-200011	BILDSKÄRM RVD20
M3949-200012	BILDSK RVD20 VDS

Daglig tillsyn

Före användning

Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Pekskärmsglaset Kontroll sprickor, hål, större repor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Vibrationsdämpare (om befintlig) Kontroll skador, smuts.
- Funktionsstatus Funktionstest

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Ev. del av materiel

- Funktionsstatus Funktionstest

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Pekskärmsglaset Kontroll sprickor, hål, större repor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Skärmbild Kontrollera, kalibrera vid behov.
- Kablar Kontroll
- Vibrationsdämpare (om befintlig) Kontroll skador, smuts.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Temperatur Förvara inom temperaturintervallet -46°C - $+71^{\circ}\text{C}$.
- Korttidsförvaring Vid förvaring en månad eller längre ska utrustningen förvaras i avfuktat förråd eller i vacuumpåse.
- Kontaktdon Skyddas mot yttre påverkan m h a skyddslock eller motsvarande
- Kablar Kopplas loss från utrustningen

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER