

TANGENTBORD RKB

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M3947-993659

Förrådsbenämning
TANGENTBORD RKB

Daglig tillsyn

Före användning

Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kabel Kontroll skador, smuts
- Kabel, anslutningsände Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Funktionsstatus Funktionstest

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Ev. del av materiel

- Funktionsstatus Funktionstest

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kabel Kontroll skador, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Temperatur Förvara inom temperaturintervallet -46°C - $+71^{\circ}\text{C}$.
- Korttidsförvaring Vid förvaring en månad eller längre ska utrustningen förvaras i avfuktat förråd eller vacuumpåse.
- Kabel Undvik mekanisk belastning (brytning, dragnig)
- Kontaktdon Skyddas mot yttre påverkan m h a skyddslock eller motsvarande

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER