

## KAMERAOBJ

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M8340-002010	KAMERAOBSATS D/S
M8340-002020	KAMERAOBSATS D2/S
M8340-002030	KAMERAOBSATS D3/S
M8340-003010	KAMOBJSATS VIDV D/S
M8340-004010	TELEKONVERTERSATS/S
M2704-113010	KAMOBJ 18-200/3,5
M2704-118011	KAMOBJ 200-500/56/T
M2708-420421	KAMERAOBJ 400/2,8/T
M2708-540621	KAMERAOBJ 600/4VR/T
M2708-540731	KAMOBJ 800/5,6VR/T
M2708-541011	KAMOBJ 300-800/56/T
M2708-740411	KAMOBJ 80-400/4,5/T
M8349-208210	DOKUTR DIG N2 /S
M8349-208220	DOKUTR DIG N2B /S
M8349-208310	DOKUTR DIG N3 /S
M8349-208320	DOKUTR DIG N3B/S
M8349-208330	DOKUTR DIG N4 /S
M8349-208240	DOKUTR DIG FARTYG/S

### Vårdbestämmelser

- Gt 2 = Grundtillsyn utförs var 24:e månad  
Gt F = Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 2  
Pos = Positionsnummer

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

## Kameraobjektiv

Pos	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	2		
01	X	Okulärkontroll	Objektivet fritt från yttre skador som nedsätter användbarheten.
02	X	Optik yttre	Vid behov, rengöring av yttre optiska ytor.
03	X	Övriga yttre ytor	Rengörs vid behov
04	X	Objektiv	Funktionskontroll av objektivet görs tillsammans med lämplig kamera. Kontrollera objektivets manuella och automatiska funktioner. Kontrollera att objektivet kan blända ner och att det inte syns smuts på bländarlamellerna.
05	X	Tillbehör	Funktionskontroll av tillbehör
06	X	Bildkontroll	Ta bild och kontrollera att bilden inte är defekt samt kontrollera att bilden inte innehåller störande prickar.
07	X	Tillbehör enligt tillbehörslista	Kontrollera att tillbehören är hela och rena samt befintlighet enligt tillbehörslistan.
08	X	Kontrollapp	Fyll i och sätt fast.