

ELDENHET RBS70

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4400-070000	ELDE RBS70 B
M4400-070100	ELDE RBS70 C

Daglig tillsyn

Före användning

- Robotenhet:
Mekaniska detaljer Skador, rengöring
- Stativ:
Batteri Laddningstillstånd
VA fästplatta Fastskruvad
Kablage VA-stativ Skador
- Sikte:
Utblicksfönster, kikarokular Skador, okulärkontroll
 Vid behov av rengöring, beställ tekniker
Fuktindikator Blå inom sektor 50-70%
- IR-sikte BORC:
IR- och dikroitlucka Skador, mekanisk funktion
Blockeringsplatta för Skador, mekanisk funktion
IR-dikroitlucka
Batterier Laddningstillstånd
Optiska ytor Skador, Vid behov av rengöring, beställ tekniker
Fuktindikator Blå inom sektor 50%
- Robotbehållare:
Fuktindikator Blå inom sektor 40-50%
- Stridsledningsterminal:
Mekaniska detaljer Skador
Fuktindikator Blå inom sektor 50-60%

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Stativ:
Batterier Laddningstillstånd
- Stridsledningsterminal:
Informationsmeddelanden,
Varningar och felmeddelanden Kontroll, åtgärd
- IR-sikte BORC:
Batterier Laddningstillstånd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Robotenhet:
Mekaniska detaljer Skador, rengöring
Kontakter, stift, skyddslock Avtorkning, rengöring
- Stativ:
Batterier Laddningstillstånd
- Sikte:
Utblicksfönster, kikarokular Skador, okulärkontroll.
Vid behov av rengöring, beställ tekniker
Fuktindikator Blå inom sektor 50-70%
- IR-sikte BORC:
IR- och dikroitlucka Skador, mekanisk funktion
Blockeringsplatta för Skador, mekanisk funktion
IR-dikroitlucka
Batterier Laddningstillstånd
Optiska ytor Skador, Vid behov av rengöring, beställ tekniker
Fuktindikator Blå inom sektor 50%
- Robotbehållare:
Fuktindikator Blå inom sektor 40-50%
- Stridsledningsterminal:
Mekaniska detaljer Rengöring, skador

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning En natt och längre – förvaras i avfuktat förråd/container

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Robotenhet

		1	2	3	4	
1.	Utvändigt: - Sikte, Stativ, VA, SLT, IR-sikte BORC - Märkskyltar, Sikte, Stativ, VA, SLT, IR-sikte BORC	Rengöring, torkning, bättringsmålning * Beställ tekniker vid stöd för bättringsmålning Skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stativ

2.	Stötskydd, bäranordning	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Låsning för ben och fotplattor	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Sadel med låsbygel, arm, sadeltapp, låsskruv	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Centrumrör	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Kablage stativ: - Stativkabel (sikte-stativ) - Kabel VA-stativ - Kontaktdon med skyddslock - Byglingsproppar	Skador Skador Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Kontaktdon för batteri	Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Vagga med lås- och fästanordningar, elevationslagring	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Motionera höjd- och sidpotentiometrarna	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Gasfjäders balanseringsskruv	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Kontroll av låskraft	Funktion * Beställ tekniker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sikte

		1	2	3	4	
12.	Stötskydd, bäranordningar	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Fästen	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Eldetaljer: - Kontaktdon med skyddslock - Strömställare	Skador Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Fönsterlucka, låsanordning, diopter	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Yttre optiska detaljer: - Utblicksfönster - Kikare	Skador, okulärkontroll Skador, okulärkontroll <i>* Beställ tekniker</i> vid behov av rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Handtag vänster- höger, styrspak	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Fuktindikator	Blå inom sektor 50-70%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Sikte	Ensningsprov <i>* Beställ tekniker</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Avfyringskontroll (med testrobot)	Funktion <i>* Beställ tekniker</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IR-sikte BORG

21.	Transportlåda, bärväska	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Upphängningsfästen till sikte	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Batterilås	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Eldetaljer: - Kontaktdon med skyddslock - Strömställare	Skador Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
25.	IR- och dikroitlucka, Blockeringsplatta för IR-dikroitlucka	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Yttre optiska detaljer	Skador, okulärkontroll <i>* Beställ tekniker</i> vid behov av rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Omkopplare kontrollenhet	Skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Fuktindikator	Blå inom sektor 50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Kontroll av inbyggd självtest	Kontroll <i>* Beställ tekniker</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Kontroll av nedkylningstid	Kontroll <i>* Beställ Tekniker</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Robotbehållare

21.	Stötskydd	Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Fuktindikator	Blå inom sektor 40-50%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stridsledningsterminal

		1	2	3	4	
23.	Kontaktton med skyddslock	Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Torkpatron	Blå inom sektor 50-60%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Skyddsluckor: - Ovansida - Baksida - Framsida	Skador Skador Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Funktionskontroll	Kraftsätt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 27. Underhållsmenyn: | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Display | Funktion | | | | |
| - Tangentbord | Funktion | | | | |
| - Enhet/Testenhet | Funktion | | | | |
| - Läs lagrade fel | Funktion | | | | |
| 28. Display | Okulärkontroll | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <i>* Beställ</i> | | | | |
| | <i>tekniker</i> vid behov av rengöring | | | | |

Vapenadapter

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 29. Vapenadapter: | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Kablage VA-stativ | Funktion | | | | |
| - Infästning mot stativ | Skador | | | | |

Sambandsutrustning

- | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30. Sambandsutrustning: | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Headset, mic, S/M-omk, spiralkabel | Funktion | | | | |
| - Ra 180 | Funktion | | | | |
| - Högantenn | Funktion | | | | |

Övrigt

- | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31. Tillbehör enligt tillbehörslista omk, spiralkabel | Skador, rengöring, inventering | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|