

PERSONSKYDDSUTRUSTNING 1 TORN MAST /S PERSONSKYDDSUTRUSTNING 2 TORN MAST /S

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8551-137010	PERSSKYDDSUTR 1 TM /S
M8551-137110	PERSSKYDDSUTR 2 TM /S

Vårdbestämmelser

Personal som genomför GT ska ha genomgått MSS kurs PPE-Kontroll. Behörigheten är tidsbegränsad. Grundtillsyn genomförs enligt schema för grundtillsyn.

PPE klassad materiel följs upp enligt MVSCH och hanteras enligt tillverkarens instruktioner. Dokumentationen är bipackad utrustningen.

Icke PPE klassad materiel följs upp enligt MVSCH och där det krävs förtydliganden beskrivs detta i instruktionsbok.

Om produkts livslängd överskrider innan datum för kommande grundtillsyn ska felrapport upprättas och ny materiel beställas. På felrapporten anges sista tillåtna användningsdatum.

Sk	=	Säkerhetskontroll
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT 1. Vissa punkter tillkommer, se följande tabell
Pos	=	Positionsnummer
Se ref	=	Se anvisningar i referensnummer

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1		Tillverkarens dokumentation
2		Tillverkarens PPE kontrollinstruktion
3	M7786-018321	IBOK PERSSKYDDUT

Åtgärder före grundtillsyn

Innan grundtillsyn svarar brukaren för att särskild tillsyn genomförts samt att eventuella brister kompletterats.

Tekniska order

Kontrollera att åtgärder enligt TO är genomförda och klarrapporterade i LIFT/PRIO.

SATSER

M8550-137010 PERSSKYDDSUTR 1 TM

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se ref.	Omfattning/felyttring
		1	F			
X	1.1	X		Snabblänk	1, 2	Skador, funktion
X	1.2	X		Klätterkrok dubbel med falldämpare	1, 2	Skador, funktion, ålder
X	1.3	X		Stödlinor	1, 2	Skador, ålder
	1.4	X		Ficklampa	1	Skador, funktion, töm batterifack och bipacka nya batterier.
	1.5		X	Ficklampa	1	Skador, funktion, töm batterifack, nya batterier bipackas ej.
	1.6	X		Visir	1	Skador, funktion
X	1.7	X		Skyddshjälm	1, 2	Skador, funktion, ålder
X	1.8	X		Glidlås	1, 2	Skador, funktion
X	1.9	X		Säkerhetssele	1, 2	Skador, funktion, ålder
	1.10	X		Förvaringssäck		Skador, funktion
	1.11	X		Plastficka m kedja innehållande dokumentation		Skador, funktion, befintlighet
	1.12	X		Kontrollapp periodisk kontroll		Befintlighet, läsbarhet
	1.13	X		Satslista		Befintlighet, inventera enligt satslista
	1.14	X		IBOK Persskyddut		Befintlighet, skador
X	1.15	X		Personskyddsutrustning	3	Genomför grundriggning enligt avsnitt 4.2 i instruktionsbok och därefter packa utrustningen enligt avsnitt 4.6 i instruktionsbok.

M8551-137110 PERSSKYDDSUTR 2 TM

Sk	Pos	Gt		System/komponent	Se ref.	Omfattning/felyttring
		1	F			
X	2.1	X		Snabblänk	1, 2	Skador, funktion
X	2.2	X		Klätterkrok dubbel med falldämpare	1, 2	Skador, funktion, ålder
X	2.3	X		Stödlinor	1, 2	Skador, ålder
	2.4	X		Ficklampa	1	Skador, funktion, töm batterifack och bipacka nya batterier.
	2.5		X	Ficklampa	1	Skador, funktion, töm batterifack, nya batterier bipackas ej.
	2.6	X		Visir	1	Skador, funktion
X	2.7	X		Skyddshjälm	1, 2	Skador, funktion, ålder
X	2.8	X		Glidlås	1, 2	Skador, funktion
X	2.9	X		Säkerhetssele	1, 2	Skador, funktion, ålder
	2.10	X		Förvaringssäck		Skador, funktion
	2.11	X		Plastficka m kedja innehållande dokumentation		Skador, funktion, befintlighet
	2.12	X		Kontrollapp periodisk kontroll		Befintlighet, läsbarhet
	2.13	X		Satslista		Befintlighet, inventera enligt satslista
	2.14	X		IBOK Persskyddut		Befintlighet, skador
X	2.15	X		Personskyddsutrustning	3	Genomför grundriggning enligt avsnitt 4.2 i instruktionsbok och därefter packa utrustningen enligt avsnitt 4.6 i instruktionsbok.