

SIMVAPEN BTGRG86,K (F9966-000182)

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
F9966-000182	Simvapen BTGRG86,K

Daglig tillsyn

Före användning

Del av materiel

- Patron ur Genomför
- All materiel Inte skadat
- Vapenkontroll Genomför
- Laserenhet Glasytor hela och rena
- Batteri Är laddat
- Kontaktdon Rena, inga stift böjda eller brända och inga hylsor skadade på lösa kablar
- Fuktindikatorer Fuktindikator blå
- Funktionskontroll Montera batteri i Simulatorvapen BTGRG86

Säkerhetsställ röstmeddelandet "BT46 har startat"

Anslut Kontrollpanel BT46CP2 till Simulatorvapen BTGRG86

Montera batterier i Simulatorgranat BTGRG86

Ladda Simulatorgranat BTGRG86 i Simulatorvapen BTGRG86

Utför vapentest- Vapen/Granat på Kontrollpanel BT46CP2

Utför provskott.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Utrustning

- Torkpapper M1082-806510 eller likvärdig

Del av materiel

- Patron ur Genomför
- All materiel Inte skadat
- All materiel Rengör
- Vapenkontroll Genomför
- Laserenhet Glasytor är hela och rena
- Fuktindikatorer Fuktindikator blå
- Kontaktdon Rena, inga stift böjda eller brända och inga hylsor skadade på lösa kablar

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Del av materiel

- Avfuktning Längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje månad

Utrustning

- Putsduk M6400-153010 eller likvärdig
- Rengöringsvätska 218 M0736-218001 eller likvärdig
(95% optiksprit) för rengöring av optik
- Kontaktvätska för rengöring av batterifack. M0722-094001 eller likvärdig

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	All materiel	Rengör vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkning	Skyltar läsliga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER