

MÖRKERRIKTMEDEL 14/S

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M8430-805110

Förrådsbenämning
MÖRKERRIKTM 14/S

Referenser

Förrådsbeteckning
M7786-034213

Förrådsbenämning
IBOK MÖRKERRM 14/S

Daglig tillsyn

Före användning

- | | |
|---|---|
| • Laserpekare, vapenlampa, avtryckarkabel | Skador, funktionsduglighet, glappfri fastsättning |
| • Batterier | Status, byt vid behov |
| • Laserpekare, avtryckarkabel, vapenlampa | Funktionsprov |
| • Picatinnyadaptorn | Fastsätts enligt ibok sid. 42 |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- | | |
|-------------|---------------|
| • Batterier | Byt vid behov |
|-------------|---------------|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- | | |
|---|---|
| • Utrustning | Rengör efter behov |
| • Laserpekare, vapenlampa, avtryckarkabel | Skador, funktionsduglighet, glappfri fastsättning |
| • Skyddslocken | Sätts på laserpekarens utblickar |
| • Batterier | Ta ur vid längre tids uppehåll i användning (>1vecka) |
| • Picatinnyadaptorn | Monteras bort på särskild order. |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- | | |
|--------------|---|
| • Avfuktning | Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad |
|--------------|---|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Laserpekare

		1	2	3	4	
1.	Laserpekarens hus	inte är skadat eller sprucket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Skyddslocken	hela och sitter fast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Utblickarnas linser	inte är spruckna eller repiga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	IR-belysarens fokusering	kan vridas mellan ändlägena utan att kärva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Batterifackets lock	helt och sitter fast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Batterifackets o-ring och gängor	felfria och rena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Batterifacket	inte är oxiderat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Nollställningsrattarna	inte är skadade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Omkopplarna	hela samt att de kan ställas i de olika lägena utan att kärva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Säkerhetsskruven för högeffektläget	sitter fast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Parkeringsfästet för säkerhetsskruven	inte är skadat eller oxiderat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Uttaget för avtryckarkabeln	inte är skadat eller oxiderat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Klämfästet	inte är skadat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Låsspaken	kan föras mellan öppet och låst läge utan att kärva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Laserpekaren	funktionskontrollera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vapenlampa

		1	2	3	4	
1.	Vapenlampan	inte är skadad eller sprucken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Linsens glas	inte är sprucket eller repigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Klämfästet	inte är skadat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Fjäderbelastade klacken och låsskruven	inte kärvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Strömställaren	kan ställas i de olika lägena utan att kärva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Lockets gummipackning	är hel och ren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Batterifacket	inte är oxiderat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Uttaget för avtryckarkabel	inte är skadat eller oxiderat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vapenlampan	funktionskontrollera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Avtryckarkablar

		1	2	3	4	
1.	Avtryckarkablarna	inte är skadade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Avtryckarkablarna	funktionskontrollera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Picatunnyadapter

		1	2	3	4	
1.	Picatunnyadapter	inte är skadad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Picatunnyadapter	rengör och smörj på särskild order	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER